

防火卷帘批发 杭州防火卷帘 杭州新欣门业有限公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防火卷帘批发 杭州防火卷帘 杭州新欣门业有限公司 |
| 公司名称 | 杭州新欣门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号 |
| 联系电话 | 13858068774 |

产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

依据工艺决定，防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位：

- (1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，防火卷帘门，通向前室及前室通向走道的门。
- (2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。
- (4) 规范（如国标50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，防火卷帘价格，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

防火卷帘门启闭方式：（1）手动：用手摇机构控制卷帘的启闭。（2）电动：以按钮开关控制卷帘的启闭，使用按钮开关可使水平卷帘任意位置停止。

（3）水平卷帘设置限位开关，启闭到位时可自动停止。

(4) 用于疏散走道、出口、自动控制的水平卷帘，在帘面全部关闭前1.5米处，设延1时关闭控制装置。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

防火卷帘门的安装步骤有哪些？

防火卷帘门广泛应用于商场，商厦及地下车库，但是具体的安装步骤别说外行人，就是做防火卷帘门的也不一定能详细的说明白，下面对防火卷帘门安装进行一步一步的详细说明一下：

第1步：安装导轨

- 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置，用锤线放出导轨基准线，放出导轨连接件固定螺栓十字线，导轨超过吊顶不小于75cm。
- 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔，连接件的间距不得大于600 mm，两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件，将导轨贴上，校正其垂直并点焊，导固定后再复一下导轨的垂直度，每米不得大于5 mm，全长垂直度不得超过20 mm，复合帘面嵌入导轨深度(见GB14102—2005)。
- 3、将其余连接件装上，连接件与导轨之间采用点焊，每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点，点焊的宽度不小于5 mm，焊接处绝1不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。

第二步：安装卷轴

- 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度，在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置，放出膨胀螺栓的中心十字线。
- 2、以主支承板中心为基准，用水平塑料管找出对应的从动支承板中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
- 3、打孔：用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面，若个别螺孔碰钢筋，钻不进则可适当移动，杭州防火卷帘，但不能影响牢固和外观。

4、安装直支撑板。

(1)装主动支承板(驱动器支架事先连接，焊接在支承板上)，用螺母，弹簧垫圈，平垫圈把穿过支承板孔的膨胀栓旋紧，要求支承板面垂直于卷轴。

(2)装从动承板方向同上，但在紧螺栓前，要求用水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致，水平度控制在洞口高度的1/300内，如有偏差及时调整。

(3)支承板随整扇门的重量，有些支承板虽有膨胀栓固定，但还不够稳固，则应补以支撑或加强筋，现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。

5、安装防火卷轴

(1)

卷轴安装前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。

(2) 吊装卷轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。

(3) 卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。

(4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

第三步：安装付轴 特别场合，必须装付轴时：

1、在门柱一端确定付轴中心高度位置，放出轴承板连接螺栓孔十字线，以此为基准，用水平管找出另一端门柱付轴中心位置，放出轴承板螺孔十字线。

2、用冲击钻打膨胀螺栓孔，上膨胀螺栓要求同前。

3、上轴承座及付轴，同时复核水平面度，操作同卷轴。第四步：安装防火卷帘门电机 在支架上链轮上先套上链条，防火卷帘批发，固定驱动底座前，把链条套到小链轮上，然后旋紧固定螺栓，这时抖动链条能使卷轴转动。

第四步：帘板安装

1、先松开卷帘上的几块帘板，用水平管，直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300，若倾斜超差，找出原因并进行调整。

2、利用卷轴转动，将帘板穿上，最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头，另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特别注意在移动，捆扎时不要让帘板产生变形。

3、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适，然后将卷帘放下，走动遍观察是否有卡主的现象。

第五步：安装托轮架设计

安装托轮架设计需要安装托轮时，先在门两侧墙柱上确定支架位置，方法同卷轴。装上支架后再装托轮，各托轮的中心高度和水平度应统一，再加以固定。

第六步：安装电控箱，锁盒等

1、根据要求放锁盒，电控箱螺孔十字线，用冲击钻打眼。锁盒，电控箱安装要到平竖直，用M6或M8螺栓固定，固定要牢靠。

2、装电线管连接锁盒和电控箱，电线管两端绞丝用专用螺帽旋紧，如需方有需要，可采用铜接头连接，电线管管卡间距一般不超过100cm。

3、装电器控制板，限位器。

4、接电器连接线，开关线，电源线，信号线等，接线标准按“低压用户电气装置规程”操作，金属软管内两头电线用塑料管或(黄蜡管)包扎，接地线用双色线，特别注意接地线引定要牢固。

5、接通电源，手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板，调整上下限位，然后操纵卷帘上下走几遍，检查一下卷帘运行是否平稳。

第七步：安装防火隔断墙

- 1、放防火隔断墙位置线，在不影响卷帘的情况下，防火隔断墙应尽量靠近卷轴及导轨。
- 2、根据放线，用冲击钻在墙侧，顶部打膨胀螺栓固定。
- 3、将防火板装到角钢框内电焊固定，防火隔断墙安装要求平直、牢靠。

第八步：油漆：安装后对未进行防腐处理的部位，电焊疤(焊接应去除焊渣及锈层)涂上防锈漆。
以上九步做完之后整个一樘完整的防火卷帘门的算圆满的安装完毕。

防火卷帘批发-杭州防火卷帘-杭州新欣门业有限公司由杭州新欣门业有限公司提供。防火卷帘批发-杭州防火卷帘-杭州新欣门业有限公司是杭州新欣门业有限公司(www.welldoors.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方晨。