

# 小型混凝土输送泵厂家 小型混凝土输送泵 驰丰混凝土输送泵型号

产品名称	小型混凝土输送泵厂家 小型混凝土输送泵 驰丰混凝土输送泵型号
公司名称	邢台驰丰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇河北庄村村西
联系电话	15194918171

## 产品详情

### 混凝土输送泵

邢台驰丰机械有限公司为您介绍

小型混凝土泵，二级结构泵，小型输送泵等也可称为小型混凝土泵，因为它们都是用于浇注混凝土的小型混凝土泵，其尺寸小且易于推动。专业。但是，在性能，施工效率，参数和价格方面存在一些差异。邢台瑞牛制造有限公司是一家专业从事混凝土机械设备的优质制造，集研发，小型混凝土输送泵价格，制造，小型混凝土输送泵厂家，销售，服务为一体的制造商。它在中国自主开发了很多品质。混凝土泵车，如混凝土泵，精石砂浆泵，车用泵，工业泵，混合泵等，抽水和抽水综合设备;泵车和小型泵车;拖车泵，隧道湿喷机等均具有自主知识产权和专利技术，并可为用户量身定制个性化产品，同时提供一系列解决方案。

邢台驰丰机械有限公司为您介绍

### 智能臂架

目前泵车臂架只能由操作者直接控制每一节臂架的动作，使臂架运动到理想的工作位置。而智能臂架的每一节臂都装有位置传感器，通过计算机实现闭环控制和运动协调控制。操作时，只需一个开关命令，控制计算机就能按规定程序控制臂架实现初始时的自动展开和用毕后的自动收拢；只需要给出小型混凝

土泵车臂架末端出料口位置，就能实现多节臂的协调动作，使臂架自动以最佳形态平稳移动到目标位置，简化了臂架操控过程，提高了控制精度，也提高了施工效率。也可以预先设定臂架末端出口移动路线，使泵车臂架按程序设定的方式连续布料。

邢台驰丰机械有限公司为您介绍

## 混凝土泵的操作

- (1) 砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
- (2) 泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。
- (3) 泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。
- (4) 各部位操纵开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无泄漏。
- (5) 准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。
- (6) 支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起布料杆。布料杆升高支架后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。
- (7) 当布料杆处于全伸状态时，小型混凝土输送泵批发，严禁移动车身。作业中需要移动时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不得超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管，小型混凝土输送泵，装接的轮管应系防脱安全绳带。
- (8) 应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时拆管排除堵塞。
- (9) 泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氮气。
- (10) 作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m以内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。
- (11) 严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。
- (12) 各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

小型混凝土输送泵厂家-小型混凝土输送泵-驰丰混凝土输送泵型号由邢台驰丰机械有限公司提供。小型混凝土输送泵厂家-小型混凝土输送泵-驰丰混凝土输送泵型号是邢台驰丰机械有限公司 ( [www.xtchifeng.com](http://www.xtchifeng.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张雅朋。