

# 商用大功率激光切割设备图片 东博机械设备切割机

产品名称	商用大功率激光切割设备图片 东博机械设备切割机
公司名称	博兴县曹王镇东博机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村
联系电话	13954305218

## 产品详情

### 商用大功率激光切割设备控制激光头方向按键

#### 控制激光头方向按键

首先我们看到面板上面的四个箭头方向键是用来控制激光头的移动方向的，很多时候我们想要让激光头移动到合适的位置，却不知道该怎么移动。其中“向前”按键代表的是激光头往上移动；“向后”按键代表的是激光头向下移动；“向左”按键代表的是激光头向左移动，“向右”按键代表的是向右移动。当然，聊城商用大功率激光切割设备，还可以选择45°移动激光头（向后方向键+向右方向键）

### 光纤激光切割机

一，商用大功率激光切割设备哪家好，光纤激光切割机开机顺序1，检查机床工作范围是否有影响机床安全运行的项目2，打开光纤激光切割机总电源开关和各分支控制电源开关3，打开调节器，检查其运行状态是否正常，打开光纤激光电源开关，让光纤激光器自备空调或内部减温器运行30分钟以上。  
5.光纤激光器运行20分钟后，打开空压机检查空压机是否正常运行。  
6.打开空气。道路控制空气阀，打开干衣机，检查干衣机的运行状态是否正常，检查气压是否正常。  
7.根据切割要求打开切割辅助气体控制阀，检查切割辅助气体压力是否正常。8.打开机器电源开关。按下电源按钮启动机器控制系统。控制系统正常启动后，商用大功率激光切割设备直销，机器返回原点。  
9.运行光纤激光器超过30分钟后，打开冷却器检查冷却器是否正常运行。10等，商用大功率激光切割设备图片，达到冷水机组高低温水的实际温度。在光纤激光器上施加高压后设定温度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，检查光纤接收器11的光纤运行状态，鼓风机开口或灰尘，或除尘器检查是否正常运行状态，光纤激光切割机到被切入州

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx的

商用大功率激光切割设备图片-东博机械设备切割机由博兴县曹王镇东博机械设备厂提供。商用大功率激光切割设备图片-东博机械设备切割机是博兴县曹王镇东博机械设备厂（[www.dongbojx.cn](http://www.dongbojx.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王姗姗。