

压路机 南昌徐工压路机租赁 宝象工程机械

产品名称	压路机 南昌徐工压路机租赁 宝象工程机械
公司名称	江西宝象工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县银三角立交桥南200米靠近105国道旁
联系电话	13479112528

产品详情

压路机遇各种小问题容易解决

方向盘不能自动回中，中间位置压降增加。原因：弹璜片折断。处理：更换。压力振摆明显增加，南昌大吨位压路机租赁，甚至不能转动方向盘。原因：拨销折断或变形，联动轴开口折断或变形。处理：更换拨销及联动轴，严禁用其他东西代替。方向盘自转或左右摆动原因：转子和联轴器相互间位置装错。处理：驱动轴上A齿应对正转子的一个齿根。车辆跑偏或转动方向盘时，转向油缸不动或缓动。原因：双向缓冲阀失灵，弹簧失效或钢球被赃物卡住。处理：更换弹簧或清洗双向缓冲阀。

对于软土、泥沼地区可采用抛石挤淤的办法施工，其石料要求及抛填方法等按公路设计与施工有关规范的要求执行。冲击碾当片石抛出软土面50cm后，用较小石块填塞垫平，经冲压路机冲压紧密，其上设反滤层，再进行填土。

含水量偏高的地基，可经翻松晾晒后压实，冲击碾经冲压也可在地基上铺厚30~60cm的砂砾或碎垫层，其厚度可根据地基的软弱程度和含水量确定，一般情况下当地基土的稠度（wc）于1.0 > wc0.75时，垫层厚度约为30cm。当0.75 > wc0.5时，垫层厚度为60cm左右。砂砾垫层材料含泥量不宜大于5%，最大粒径不应大于40cm，砾石强度不应低于四级。砂垫层应宽出路基边脚2.0m。冲击压路机工作时速说明。

冲击碾压含水量的范围要求如下：

- （1）细粒土含量 50%，南昌徐工压路机租赁， $w_{opt}-4 \leq w \leq w_{opt}+2$ ；
- （2）细粒土含量 < 50%， $w_{opt}-3 \leq w \leq w_{opt}+2$ ；
- （3）高液限土的冲击碾压的含水量上限可放宽至28%；

(4) 含水量超出此范围的可根据实际情况经试验验证后确定控制范围。

含水量范围的加宽是冲击式压路机冲击碾压施工的一大优势，降低了施工难度，加快了施工进度。

振荡式压路机施工中注意事项

振荡式压路机依托碾重静压和和振荡力的一起来压实物料。按行走方法分，振荡压路机有拖式、手扶式和自行式等型式，常用的是自行式。振荡压路机在运用中应留意以下事项：

- 一、改换行进速度时，有必要先别离主离合器或换向离合器，压路机，才可扳动变速手柄进行换挡。
- 二、改换行进方向时，须先将换向手柄由行进（撤退）方位扳至中位，待机器停稳后再将手柄扳至撤退（行进）方位。不行一次扳到位，防止因俄然改换行进方向而损坏机件。
- 三、工作行进中，若发现换向离合器或起振离合器有打滑表象，应立即停机，并别离主离合器；须对换向离合器或起振离合器进行检查、调整及排除故障。不行加大油门、试图以高转速大功率来勉强行进，不然将焚毁离合器片。
- 四、压实松懈物料时，南昌冲击压路机租赁，应先通过1~2次静压后再进行振荡碾压。
- 五、压路机的起振或停振，应在运转中进行，防止损坏路面。制止在硬质路面上起振，防止损坏减振设备或别的机件。
- 六、在平坦路面上作近距离转场时可用高速挡，但若距离较远，则须用别的运输工具载运。
- 七、上、下坡时应提早换好低速挡，制止以高速上、下坡。
- 八、进行高速碾压工作时，制止开动起振设备。

压路机-南昌徐工压路机租赁-宝象工程机械(优质商家)由江西宝象工程机械有限公司提供。压路机-南昌徐工压路机租赁-宝象工程机械(优质商家)是江西宝象工程机械有限公司（www.jxtw2013.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。