

# 稻草打包机厂 贵阳稻草打包机 圣鸿机械设备厂

产品名称	稻草打包机厂 贵阳稻草打包机 圣鸿机械设备厂
公司名称	河南圣鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市飞龙路与荥运路交叉口东北角
联系电话	18697315999

## 产品详情

### 废纸打包机的电器系统使用注意事项

(1) 废纸打包机输入电源建议采用三相四线制，使用前必须进行可靠的接地保护。输入引线建议采用3×35+1×10mm平方电缆。

(2) 起动主电机前，应检查各个操作元件是否处在复位状态。

(3) 起动主电机时，应先点动"主电机起动"按钮，然后立即按"主电机停止"按钮，观察主电机旋向是否与标牌指示方向一致如不一致，应调整三相的电源相位使其一致。

切记：电机旋向与指示方向相反转动时，时间不能超过2秒，否则将会损坏主油泵。

(4) 带有断相与相序保护的电气系统，按下"主电机起动"按键后主电机不工作时，可将三相线的任意两线相互换位位置接即能正常启动。

(5) 机器停机时，应首先停止打包作业，然后再停止主电机工作。

(6) 电动机不得频繁起动，连续起动不超过三次。

(7) 电动机过热自动断电后，若要强行启动电机。进行短时间工作，必须调小泵送速度。并保证主电机的工作电流不超过额定值的1/2。

(8) 机器因故障需用排除时，请务必切断工作电源。

(9) 切断工作电源，需开机重新上电工作时应有不小于2分钟的时间间隔，否则，控制器有可能出现异常工作。

(10) 在无紧急状态时，稻草打包机视频，务必请不要随意按动"急停"按钮开关否则将导致电气元件和液压元件损坏。

(11) 定期对电气元件接头及紧固件进行检查，必要时更换电气元件。

(12) 废纸打包机的电气检修应由专业电工人员进行，且应严格遵守电气安全规程。

## 废纸打包机出料口方向如何确定

液压废纸打包机是一款体积比较大的压缩打包设备，那么，全自动稻草打包机，在选购的时候就要考虑好打包机和上料机设备存放的位置，这里也是客户在购买打包机需要注意的，不仅仅是找块空地安装好使用那么简单。

废纸打包机的选址，首先要考虑的就是设备的占地面积，根据设备的尺寸来预留出相对富裕的空地，然后要考虑的就是打包后的成品该怎样存放，这些都是必须要考虑的，也是很有必要的，贵阳稻草打包机，就是废纸打包机出包口的选择，一般站在废纸打包机上料输送机一面观察废纸打包机出料口方向，如果要布置往左手方向出料就属于左出料，相反如果选择往右手方向出料，打包机就属于右出料。

废纸打包机的穿带方法其实很简单，一般在机器的机壳上面也会有详细的介绍，但这并不能完全保证每个用户的准确无误的进行操作，稻草打包机厂，其详细的操作步骤在使用说明书中都有说明，一旦用户错误操作，那么半自动废纸打包机的运行就会出现故障，具体有哪些故障会由错误穿带所引起呢？

1、送带过多无法停止。一种情况我们介绍的是无法送带的情况，另一种情况是与前一种恰恰相反的情况，这种情况的出现也有可能是穿带错误的造成的，一般是因为用户在穿带时没有穿刹车而使得带盘一直处于运转状况造成的。

2、每次打包后不自动送带。正常情况下废纸打包机在进行一次打包之后，会自动将带子送出一段长度，这个长度是由用户在控制面板上设定好的，如果打包之后机器不自动送带的话，那么有可能是打包带的穿带有误。

稻草打包机厂-贵阳稻草打包机-圣鸿机械设备厂由河南省圣鸿机械设备有限公司提供。稻草打包机厂-贵阳稻草打包机-圣鸿机械设备厂是河南省圣鸿机械设备有限公司（[www.hnsh8.com](http://www.hnsh8.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。