

广州安特设备搬迁 配电柜设备吊装服务厂家

产品名称	广州安特设备搬迁 配电柜设备吊装服务厂家
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司专业提供吊车出租 随车吊出租 搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运等服务

起吊重物时应先稍离地面试吊，当确认重物已挂牢，起重机的稳定性和制动器的可靠性均良好，再继续起吊。在重物升起过程中，操作人员应把脚放在制动踏板上，变压器设备吊装服务厂家，密切注意起升重物，防止吊钩滑脱。当起重机停止运转而重物仍悬在空中时，即使制动踏板被固定，仍应脚踩在制动踏板上。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

吊装前检查

1 施工准备工作完成后，应进行一次全面检查，首先要确认各机具的规格、型号及布置与工艺要求是否一致。

设备吊装前的安装、检查、试验等工作是否全部完成，配电柜设备吊装服务厂家，吊装条件是否具备。

3 设备基础、地脚螺栓的质量及位置，垫铁的摆放及位置是否符合要求。

4

起吊前必须认真查对设备重量是否增加，在地面组焊的塔水压试验后残留在塔内的水必须全部放净。

5 吊装期间的气象信息是否搜集准确，能否进行吊装作业。 10.4.6

吊装指挥及参加吊装的施工人员是否已熟悉本岗位的工作内容和方案要求。

6 吊装时，吊车的起钩、回钩必须缓慢。转杆时，严禁所吊设备与其它物件相触。吊装过程中，黄石街道设备吊装服务厂家，吊车司机应随时向吊装指挥报告吊车的承载变化。尤其是承载变化较大时，应立即向指挥报告。提尾吊车与主吊车应密切配合。吊装过程中，两吊车滑车组应处于同一铅垂面内。吊装指挥应特别注意两台吊车载荷的变化，及时调整控制。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

起重机的检修

起重机必须进行定期检修，查看各个零件，尤其是安全装路的功能是否良好。

- (1) 检查动力线路连接。检查整个动力管路，不能出现漏油或扭曲等现象。
- (2) 检查油液油位。检查油箱中的油量，油液水平面不能高于或低于最高与最低标记。

四、使用安全规则

- (1) 只有经过培训操作才可以使用和操作起重机；
- (2) 在载荷提升或起重机运转时，数控机床设备吊装服务厂家，不允许离开操纵系统；
- (3) 未经操作人员允许不能进入起重机的操作和工作范围；
- (4) 吊重物时，严禁两种执行元件同时动作；
- (5) 操作人员应预知提升载荷的重量，不能超出起重机载荷图所标定的载荷值；
- (6) 禁止在起重物和吊臂下面站人；(7) 不准带角度（有斜度）起吊载荷；
- (8) 不准拖拉或斜拉载荷，不准起吊埋在地里或冻结在地上的重物；

广州-安特设备搬迁-配电柜设备吊装服务厂家由广州安特大件起重服务有限公司提供。广州-安特设备搬

迁-配电柜设备吊装服务厂家是广州安特大件起重服务有限公司（www.gzante88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。