

保定自动卷帘门厂家 顺旺卷帘门安装

产品名称	保定自动卷帘门厂家 顺旺卷帘门安装
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

防火卷帘分类：

按材质分：钢质、复合、无机等。

按安装形式：墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。

按开启方向可分为：上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：

1级，耐火时间1.50h

F2级，耐火时间2.0h

复合型钢质防火卷帘分为：

F3级，耐火时间2.50h

F4级，耐火时间3.00h

4、接电器连接线，开关线，电源线，信号线等，接线标准按“低压用户电气装置规程”操作，金属软管内两头电线用塑料管或(黄蜡管)包扎，接地线用双色线，特别注意接地线一定要牢固。

5、接通电源，手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板，调整上下限位，然后操纵卷帘上下走几遍，检查一下卷帘运行是否平稳。

第八步：安装防火隔断墙

- 2、用冲击钻打膨胀螺栓孔，上膨胀螺栓要求同前。
- 3、上轴承座及付轴，同时复核水平面度，操作同卷轴。

第四步：安装防火卷帘门电机

在支架上链轮上先套上链条，固定驱动底座前，把链条套到小链轮上，然后旋紧固定螺栓，这时抖动链条能使卷轴转动。

第五步：帘板安装

- 1、先松开卷帘上的几块帘板，用水平管，直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的 $1/300$ ，若倾斜超差，找出原因并进行调整。