

天津防冻液 唐山宏海润滑油 豪赫蒂夫防冻液

产品名称	天津防冻液 唐山宏海润滑油 豪赫蒂夫防冻液
公司名称	天津联合津壳石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津北辰区铁东北路三义村迎宾道
联系电话	15122873970

产品详情

汽车防冻液 -更换

在正常情况下，汽车行驶30000 ~ 40000km就需要更换防冻液。更换防冻液的方法如下：

拧下水

箱盖，打开水箱放水阀，放出防冻液。

将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口，打开自来水龙头，使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时，要使发动机怠速运转，保持上述操作，直至水箱放出清水为止。

关上自来水龙头，待冷却系统的水放尽后，天津防冻液，再关上水箱放水阀。

从水箱加水口加入防冻液，使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖，加入防冻液，并达到“Max”刻度线，注意不要超过“Max”刻度线。

盖上水箱盖和储液罐盖，并拧紧。

起动发动机，怠速运转2 ~ 3min，拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气，防冻液面将降低，这时应再补充防冻液，使防冻液达到“Max”刻度线为止。

盖好水箱盖。

注意：

打开水箱盖，注意要在水箱已冷却的状态注意观察防冻液中是否有杂质，防冻液订购，最终的液面要保持在“MAX”与“MIN”之间结束后要将水箱盖拧紧。

防冻剂是防冻液的主要成分，约占防冻液原液的92%~98%，防冻液代理商，防冻液原液可以根据各地气温的高低，按一定比例与水混合，将冰点控制在适当范围内。有效的防冻剂是各种有机醇。各国从50年代以来几乎全部采用乙二醇作为防冻剂。乙二醇是一种无色、透明、稍有甜味和具有吸湿性的粘稠液体，它能以任何比例与水相溶。乙二醇的浓度不同时，冰点亦不同。

乙二醇--水防冻液的冰点同乙二醇质量分数不成线性关系。它的水溶液的冰点并不完全是随浓度的增加而降低，当浓度超过70%时，冰点反而上升。在配制过程中，应从实际出发加以合理选择，以达到防冻性及经济性的要求。一般可根据该地区低气温并参考表1数据，进行防冻液配制。在中国江南，一般采用乙二醇质量分数为40%的配比，而在寒冷的北方，需取乙二醇质量分数50%左右的配比比较适宜。

防冻液是行车必不可少的，尤其是在冬季。在一般情况下，汽车行驶每两年或每三万公里就需要更换防冻液。很多车友不十分了解防冻液的更换方法，我们京都润滑油的专业技术人员现将正确的更换方法告知广大车友，以免您加注错误，影响爱车的使用。

- 1、拧下水箱盖，打开水箱放水阀，放出防冻液；
- 2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口，打开自来水龙头，使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时，要使发动机怠速运转，保持上述操作，直至水箱放出清水为止；
- 3、关上自来水龙头，待冷却系统的水放完后，再关上水箱放水阀。
- 4、冲洗防冻液储液罐；
- 5、从水箱加水口加入防冻液，使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖，加入防冻液，并达到“FULL”刻度线，注意不要超过该刻度线；
- 6、盖上水箱盖和储液罐盖，并拧紧；
- 7、启动发动机，怠速运转2至3分钟，拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气，防冻液面将降低，此时应再补充防冻液，天津防冻液，使水箱充满为止；
- 8、盖好水箱盖，并拧紧。另外，加注汽车防冻液时要注意，严禁在防冻液温度很高时打开水箱盖或放水阀，以免烫伤。

天津防冻液-唐山宏海润滑油-防冻液订购由唐山宏海润滑油有限公司提供。天津防冻液-唐山宏海润滑油-防冻液订购是唐山宏海润滑油有限公司（www.hochtief-oil.com.com）今年全新升级推出的，以上图片

仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。