

# 压路机租赁 宝象工程机械 南昌冲击压路机租赁

产品名称	压路机租赁 宝象工程机械 南昌冲击压路机租赁
公司名称	江西宝象工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县银三角立交桥南200米靠近105国道旁
联系电话	13479112528

## 产品详情

### 36吨压路机如何进行散热处理

对于操作江西36吨压路机的技术人员来讲，应明白机械工作时散热效果不佳会直接影响机械的寿命或零部件的损坏。

江西36吨压路机遇到冷却液温度过高导致液压系统无法正常散热时，应判断冷却液温度散热箱温度是否正常，并更换散热箱中的冷却液。更换冷却液后再次出现高温现象，应是散热箱内置储液罐溢漏，需要及时清理或更换散热箱中的零部件。

江西36吨压路机更换冷却液后一段时间内散热温度没有提升，表明散热问题解决。

如以上方法不能解决江西36吨压路机散热问题请及时联系厂家相关技术人员，有利于及时处理以上问题。

### 碾压式压路机施工中注意事项：

碾压式压路机依托本身的分量在运转中以静压力压实物料，分光面滚式和轮胎式两种。

### 碾压式压路机在运用中应留意以下事项：

一、工作或行进中紧急制动时，有必要先踏下主离合器踏板以堵截动力，然后再踏制动踏板，不然易损坏制动器；解除时，应先松制动踏板，然后再松主离合器塌板以恢复行进。

二、关于带差速设备的压路机，在正常工作时应将差速设备置于差速方位，以便于机器转向，南昌冲击压路机租赁，并可防止损坏路面；当机器堕入泥坑或有较大石块阻住后轮使后轮打滑时，可将差速设备置于方位，以协助机器战胜后轮打滑并跳过妨碍。

三、上坡前换挡变速时有必要停机，下坡时应挂低速挡。

四、高速行进时制止急转弯。

五、几台压路机联合工作时，南昌压路机租赁价格，其距离应大于3m，防止发作磕碰或形成转向困难。

六、应防止远距离行进；需求远距离转场时，压路机租赁，应用别的车辆运载

讲讲江西32吨压路机在使用完后怎样清洗

一、压路机型号每次作业完毕后，要切断电源，洗掉其上的污物和油脂，用干净的抹布擦去上面的灰尘，这样才能保证压路机的寿命和下次的正常使用。

二、用柔软的抹布沾上清洁剂擦去压路机的油泵、喷油器、发电机液压泵上的污渍，保证液压油管外表的清洁。

三、压路机停机存放需要先把发动机水箱的水放出，以免时间长了，水箱被侵蚀，南昌租赁32吨压路机，或者冬天水被冻住，影响发动机的寿命。

四、对压路机型号各个部件和联动关节进行检查清洁，并用润滑油进行润滑，防止生锈

压路机租赁-宝象工程机械-南昌冲击压路机租赁由江西宝象工程机械有限公司提供。江西宝象工程机械有限公司（[www.jxtw2013.com](http://www.jxtw2013.com)）是从事“压路机,全液压大吨位压路机,压路机出租,压路机租赁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。