

合肥元方机械公司 便捷士液压叉车出租 合肥液压叉车

产品名称	合肥元方机械公司 便捷士液压叉车出租 合肥液压叉车
公司名称	合肥元方机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥京商商贸城五金机电G区FJ115-116
联系电话	18855139475

产品详情

手动液压叉车是企业搬运常用设备之一，在使用中，上海分析如何正确操作手动叉车。

- 1、叉车叉必须完全进入板盘下面，合肥液压叉车，同时应观察叉车叉状况，防止因叉车叉入板盘过多将其它物件一起叉起;货物叉起时应保持货物的平稳。
- 2、叉车在使用时，必须注意通道及环境状况，不能撞及他人、电池及设施。
- 3、叉车不能乘人或在斜坡上自由下滑。
- 4、叉车下放重物前，叉车操作工应检查人员手脚等肢体是否在叉车投影范围内，进行提醒提示，确认安全后方可下放重物。
- 5、当叉车操作工有事需离开叉车前，手动液压叉车，必须将叉车处于最低的状态。
- 6、叉车不用时，手动液压叉车价格，必须处于最低的状态。

手动液压搬运车在物料搬运设备中有着“陆地坦克”之称，在整个物料搬运过程中发挥着重要作用。手动液压搬运车有较大的承载能力，在以短距离运输重物的主要运输中占有重要位置。即使现在越来越多的电动搬运车出现，手动液压搬运车还是能够在市场中占得一席之地。为了安全使用托盘搬运车，保证操作人员在使用时的人身安全，进行安全操作和指导是非常之必要。

对液压车保养得当将延长搬运车的使用寿命，保养时主要检查油、排除空气及润滑。

每六个月最好检查一次油面。新注入油到橡胶容器要低于液面高度5mm，添加油时货叉必须在最低位置。要更换密封件时，空气可能会进入液压系统，将操纵杆放置在最低的位置，然后摆动手柄十几次。使用马达油或润滑油润滑可动部分。另外还需注意日常检查和保养，对液压车的检查尽可能的减少磨损，需要特别注意车轮、车轴、货叉、举升和降低的控制。每当工作完成时，货叉应该空载并降低到最低的位置。

合肥元方机械公司(图)-便捷士液压叉车出租-合肥液压叉车由合肥元方机械设备有限公司提供。合肥元方机械公司(图)-便捷士液压叉车出租-合肥液压叉车是合肥元方机械设备有限公司（www.hfyfsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。