

合肥元方机械设备公司 液压手拉叉车 合肥液压叉车

产品名称	合肥元方机械设备公司 液压手拉叉车 合肥液压叉车
公司名称	合肥元方机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥京商商贸城五金机电G区FJ115-116
联系电话	18855139475

产品详情

使用电动液压车的注意事项

一、蓄电池是车辆动力源，要及时给电池充电和经常维护。不能在没电或者电量过低时再充电，也不能长时间过量充电，液压叉车租用，这样对电池的损害都会比较大；

二、使用前操作人员要对车辆的状况熟知，不能让无管人员去随意操作；

三、不能长时间长距离对车辆进行加速行驶；

四、起步前要慢速，慢速几秒再加速；

五、在车辆行驶中，一定不要把“前进”、“后退”的方向按钮错误当做转向按钮；

六11、禁止车辆搭载人员上去；

七、转弯时一定要观察周围环境慢速行驶；

八、严禁在盲区进行使用；

九、严禁超载、偏载货物；

十、一定要确保搬运车货叉完全插入托盘底部，才能起升；

手动液压叉车是企业搬运常用设备之一，在使用中，上海分析如何正确操作手动叉车。

- 1、叉车叉必须完全进入板盘下面，同时应观察叉车叉状况，防止因叉车叉入板盘过多将其它物件一起叉起;货物叉起时应保持货物的平稳。
- 2、叉车在使用时，液压手拉叉车，必须注意通道及环境状况，不能撞及他人、电池及设施。
- 3、叉车不能乘人或在斜坡上自由下滑。
- 4、叉车下放重物前，叉车操作工应检查人员手脚等肢体是否在叉车投影范围内，超市液压叉车，进行提醒提示，确认安全后方可下放重物。
- 5、当叉车操作工有事需离开叉车前，必须将叉车处于最低的状态。
- 6、叉车不用时，必须处于最低的状态。

对液压车保养得当将延长搬运车的使用寿命，保养时主要检查油、排除空气及润滑。

每六个月最好检查一次油面。新注入油到橡胶容器要低于液面高度5mm，添加油时货必须在最低位置。要更换密封件时，空气可能会进入液压系统，将操纵杆放置在最低的位置，合肥液压叉车，然后摆动手柄十几次。使用马达油或润滑油润滑可动部分。另外还需注意日常检查和保养，对液压车的检查尽可能的减少磨损，需要特别注意车轮、车轴、货叉、举升和降低的控制。每当工作完成时，货叉应该空载并降低到最低的位置。

合肥元方机械设备公司(图)-液压手拉叉车-合肥液压叉车由合肥元方机械设备有限公司提供。合肥元方机械设备公司(图)-液压手拉叉车-合肥液压叉车是合肥元方机械设备有限公司（www.hfyfsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。