

自行式升降平台 合肥升降平台 合肥元方机械设备公司

产品名称	自行式升降平台 合肥升降平台 合肥元方机械设备公司
公司名称	合肥元方机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥京商商贸城五金机电G区FJ115-116
联系电话	18855139475

产品详情

升降机的液压泵站有哪些元部件?

压泵站的功能部件主要是由泵装置、阀组合、集成块、油箱和电器盒五部分组成的，各个功能部件“各司其职”，主要功能如下：

泵装置，是由电机和油泵组成，它是液压的动力源，是“心脏”，是将机械能转化为油缸的动力能，达到货物升降的功能;，可以参考铝合金升降机的资料，

阀组合，合肥升降平台，是板式阀装在立板上，它的作用是对液压油实行方向、压力、流量调节。

集成块，是由液压阀、及通道体组成的。它的作用跟阀组合一样，就是对液压油实行方向、压力、流量调节。

油箱，是由钢板焊制的半封闭的盛油容器，自行式升降平台，上面还装有滤油网和空气滤清器等，主要是为了储存液压油，以及油的冷却与过滤。

液压升降平台机构上、下台面的滚轮磨损变形严重或表面平滑度差，导致滚轮在导向槽里移动时产生噪音大或液压铝合金升降平台晃动。主要原因有滚轮加工精度不够，表面光滑度差，滚轮没有经过热处理，硬度不够，导向槽表面粗糙，光滑度差，加剧了滚轮磨损。出现这种情况，应更换合格的滚轮，如果导向槽表面粗糙，也应多导向槽的表面进行处理

电动升降平台的注意事项

- 1、电动升降台必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。
- 2、按铭牌规定的载荷工作，严禁超载使用。在应急情况下，最多允许短暂超载10%。
- 3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下，升降平台多少钱，允许偏载：纵向偏载的载荷不得超过1/2的额定负荷，横向偏载不得超过1/3的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约300毫米。
- 4、管子等易于滚动的物料，必须挡紧或捆扎妥当。
- 5、无载人保护的升降台严禁载人。载人用的升降台都设有栏杆和防裂阀。防裂阀可防止油管破裂导致工作台失控下降的事故。
- 6、电动升降台工作时，防止手、足和衣服受到挤压。
- 7、按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。
- 8、如果升降台不起升，升降平台公司，并且听见溢流阀叫啸，应立即停机检查。否则，油泵会迅速过热，遭受严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的，不得任意调整。

自行式升降平台-合肥升降平台-合肥元方机械设备公司(查看)由合肥元方机械设备有限公司提供。自行式升降平台-合肥升降平台-合肥元方机械设备公司(查看)是合肥元方机械设备有限公司(www.hfyfsb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。