

挖掘机打桩机的操作步骤

产品名称	挖掘机打桩机的操作步骤
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:VH330 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

- 1、操作人员须经专业训练，了解所操作的桩机的构造、原理、操作和维护保养方法。并持有操作证，方可操作。
- 2、对桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置、电气装置等应按其操作规程操作。
- 3、桩机的电气故障必须由电工处理。
- 4、桩机的试车、安装、拆卸，拖运等应严格执行使用说明书的规定。
- 5、遇雷、雨、雪、雾和六级以上风等恶劣气候时，应停止作业，风速超过七级或有强台风警报时，应将桩机迎风向停置，将桩管沉入土中3米以下或将振动锤放到地面，并增设防风缆绳。必要时，应将架放倒。桩机必须采取防雷措施，遇雷电时，人员必须远离打桩机。
- 6、每班作业前首先空运转，待确定各部件状态正常后方可作业。
- 7、如使用夹桩器，应先夹紧桩后再作业，作业时不得松开夹桩器。停止作业时。必须先停止振动锤的振动，后松开夹桩器。
- 8、桩机行走、回转、对桩位时必须由专人指挥。
- 9、桩机回转制动应缓慢，同向连续运转应小于一周。
- 10、吊振动锤、吊料、吊桩、行走和回转等动作，严禁两个以上动作同时进行。
- 11、升降梯严禁超载。

- 12、操作人员不能擅自离开岗位。
- 13、出现下列情况应立即停机检修：
 - 13.1、立柱、斜撑上有零件脱落；
 - 13.2、振动锤电动机紧固螺栓松动，导向装置松动，激振器内有冲击声，轴承温升过高，振动锤与桩或其他装置连接螺栓松动。
 - 13.3、电气装置、液压装置出现故障。
- 14、如振动锤减振横梁振幅长时间过大，应停机查明原因。
- 15、沉桩时应及时校正桩的垂直度。桩入土3m后，严禁采用桩机行走或回转等动作来校正桩的垂直度。
 - 16、不能左、右倾斜调整的桩架立柱，调整立柱前、后应倾斜时应同时驱动左、右斜撑。
- 17、每天作业停止时，应将桩管沉入土中以下，或将振动锤放到地面，切断桩机的电源，使全部制动生效，长期停机时，应将桩机停放在坚实平整的地面上，振动锤必须落下垫起，并采取防雨措施。
 - 18、桩架起架和落架时，应先检查卷扬机卷筒是否可靠，然后按、规定的程序起、落架。
 - 19、步履式，轨道式桩机不工作时，应停放在履靴或轨道中部，夹轨器必须夹紧。
 - 20、拆卸油管时，应保证管接头不受污染。