

黄浦区甲级防火卷帘门 上海永泰门业

产品名称	黄浦区甲级防火卷帘门 上海永泰门业
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

快速卷帘门大轴怎么安装？

- 1.吊装快速卷帘门大轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。快速卷帘门安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
- 2.卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。
- 3.卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

快速卷帘门安装主回路端子配线必须正确，甲级防火卷帘门，R.S.T为电源输入端子，不可与U.V.W混用，否则在送电时，将造成变频器的损坏。

快速卷帘门安装前请将电控箱安装于金属类等不燃材料上，以防止发生火灾。

请选择安全的区域来安装快速卷帘门电控箱，防止高温及日光直接照射，避免湿气和水滴，普通电控箱严禁用水喷淋，否则会损坏箱内电器元件。

堆积式快速门的保养方法：

使用中性试剂或有水份的布擦拭堆积式快速门表面时，不要在门表面长时间放置，否则会侵害表面，使表面饰面材料变色或脱离。

清除堆积式快速门表面污迹，快速卷帘门采用软的棉布擦拭，用硬bi容易划伤表面，快速门污迹太重时，可以使用清洗剂、牙膏、专用清洗剂等。去污后用清水擦拭，然后擦干。

注意堆积式快速门的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角表皮层脱落。

对于合页、锁等经常活动的配件发生松动时应立即拧紧，合页位置出声音时应及时注油。锁开启器不灵活时可向钥匙孔加入适量的铅笔铅沫，不可随便注油。

黄浦区甲级防火卷帘门-上海永泰门业(推荐商家)由上海永泰门业有限公司提供。黄浦区甲级防火卷帘门-上海永泰门业(推荐商家)是上海永泰门业有限公司 (shytmy.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司 (www.yongtai2.com) 还是从事快速卷帘门，PVC快速卷帘门，硬质快速卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。