

ZJQ潜水式渣浆泵 祁龙水泵厂

产品名称	ZJQ潜水式渣浆泵 祁龙水泵厂
公司名称	河北祁龙工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳工业区
联系电话	13832208568

产品详情

ZJQ潜水式渣浆泵的使用方法和注意事项：1、试用前应仔细检查电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值不低于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120℃。3、泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动，如果电泵反转，只需将电缆线中的任意两根线对调一下接线位置即可。

减少ZJQ潜水式渣浆泵磨损的方法有哪些？

- 1、根据浆体的具体类型特点，可选择双壳体或单壳体结构。
- 2、对于浆体重量浓度大或所含固体颗粒粒径较粗大的浆体，可选取双壳体结构较适用，同时应注意结构要便于拆装。
- 3、此外运行工况对ZJQ潜水式渣浆泵的磨损也有较大的影响，实际流量小于设计流量时，对叶片磨损相对来说比较小，在选型时应使泵的实际运行工况在设计工况点以下从而减轻泵的磨损。

ZJQ潜水式渣浆泵开机前要准备什么？1、检查该产品的电机旋转方向是否正确。2、如果是长期停止运行时，应将泵拆开，擦拭干净，涂上防锈油妥善保存。3、起动电机，打开压力表旋塞，当泵以全转数工作时，调节闸阀开度到需要范围。4、检查泵轴向间隙是否已经调整好。5、观察泵的安装基础是否已经稳固，所有各部件螺栓是否拧紧，防止掉落。

