

固定码楼层呼叫器设置方法

产品名称	固定码楼层呼叫器设置方法
公司名称	上海天叶科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天叶 型号:室内电梯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区金桥谷创意园
联系电话	86-021-65630314 18917110748

产品详情

楼层呼叫器编码按钮和呼叫显示器的地址编码必须一致。否则无法正确接收。

楼层按钮集成电路2262上下方各有一个红色的拨码开关，就是编码开关。集成电路上方的拨码开关是用来编哪一层楼的，即数据编码。集成电路下方的拨码开关是用来区别各套呼叫器的编码，即地址编码。

每套楼层呼叫器的楼层按钮地址编码必须和接收显示器的地址编码一致。否则无法接收。

为方便查看，每一套楼层呼叫器的地址编码都写在接收显示器的外壳上。

楼层编码：它是以二进制来计算的。从右到左，每一位对应的十进制数分别为"1"、"2"、"4"、"8"、"16"、"32"。需要哪一层，将相应组合的拨码拨下去(拨向数字的一侧)即可。

比如需要编码3楼，因为 $3=1+2$ ，只要将代表十进制"1"、"2"的最右边的两个数据码拨下去即可。

又比如需要编码13楼，因为 $13=1+4+8$ ，只要将代表十进制"1"、"4"、"8"的从右边数起的第1、3、4三个数据码拨下去即可。