

# 电梯维保-博山电梯维保公司-博山专业电梯维保单位

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电梯维保-博山电梯维保公司-博山专业电梯维保单位      |
| 公司名称 | 山东众宏智能设备有限公司                  |
| 价格   | 1000.00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:山东众宏<br>型号:zh-6<br>产地:山东邹平 |
| 公司地址 | 山东省邹平市明集镇孙李辛村1号               |
| 联系电话 | 15953361985 13506371620       |

## 产品详情

### 电梯维保-博山电梯维保公司-博山专业电梯维保单位

山东众宏智能设备有限公司 有一批专业技术人员，资金运作稳定，经济实力雄厚,一直立志于在博山地区的乘客电梯维修、货梯维修、观光电梯维修、杂物电梯维修、自动扶梯维修、电梯保养、乘客电梯维保等方面，使得博山地区维保单位的电梯安全运行，舒适运行，电梯向来都是“三分电梯，七分保养”滨州奥菱电梯维保的博山地区电梯噪声减小，几乎没有大的震动，用户体验感很好，得到了广大用户的一直好评。山东众宏智能设备有限公司 取得如此好的成绩离不开专业的技术团队，团队里有高水平的技术精英，有经验丰富的老师傅，工作多年兢兢业业，在这里滨州奥菱电梯向工作在一线的电梯维修电梯维保人员表达崇高的敬意，谢谢你们！山东众宏智能设备有限公司 在博山电梯维修保养上为客户着想，不断优化客户体验，勇于创新，维保出顾客满意的乘坐效果。为了追求更卓越的用户体验，公司引进了先进一系列现代化生产设备，使公司的在博山电梯故障维修检测上精确排查，准确的找到电梯症结所在，针对性的对电梯维修，为用户排忧解难！

维修客服电梯：0543-4263620

维修电话：18265759888

诚招合作供应伙伴！争创合作共赢！

## 安全回路作用

为保证电梯能安全地运行，在电梯上装有许多安全部件。只有每个安全部件都在正常的情况下，电梯才能运行，否则电梯立即停止运行。所谓安全回路，就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关，把所有安全开关串联，控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下，安全继电器吸合，电梯才能得电运行。

## 分类

机房：控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关  
井道：上极限开关、下极限开关（有的电梯把这两个开关放在安全回路中，有的则用这两个开关直接控制动力电源）  
地坑：断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关  
轿内：操纵箱急停开关，轿顶：安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关。

## 故障状态

当电梯处于停止状态，所有信号不能登记，快车慢车均无法运行，首先怀疑是安全回路故障。应该到机房控制屏观察安全继电器的状态。如果安全继电器处于释放状态，则应判断为安全回路故障。

## 故障可能原因

1. 输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。
2. 电梯长时间处于超负载运行或堵转，引起热继电器动作。
3. 可能限速器超速引起限速器开关动作。
4. 电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。
5. 地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。
6. 安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物（如老鼠等）卷入、安全契块间隙太小等。
7. 安全窗被人顶起，引起安全窗开关动作。
8. 可能有的急停开关被人按下。
9. 如果各开关都正常，应检查其触点接触是否良好，接线是否有松动等。

另外，目前较多电梯虽然安全回路正常，安全继电器也吸合，但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机（或PC机）进行检测，如果安全继电器本身接触不良，也会引起安全回路故障的状态。