

# 汽车吊车 16吨汽车吊车 通达吊车

产品名称	汽车吊车 16吨汽车吊车 通达吊车
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

## 产品详情

### 汽车吊车

吊车的用途越来越多，各种型号样式也是层出不穷，尽管汽车吊的种类很多，所吊运的物件多样，但都有一些最基本的、普遍适用的安全技术要求。

- 1、每台吊车的司机，都必须经过培训、考核合格，并持有证才准予操作。
- 2、吊车司机接班时，应检查制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置。发现性能不正常，应在操作前排除。
- 3、开车前，8吨汽车吊车，必须鸣铃或报警。操作中接近人时，亦应给予继续铃声或报警。
- 4、操作应按指挥信号进行。听到紧急停车信号，汽车吊车，不论是何人发出，都应立即执行。
- 5、确认小吊车上或其周围无人时，10吨汽车吊车，才可以闭合主电源。如果电源断路装置上加锁或有标牌，应由有关人员除掉后才可闭合电源。
- 6、闭合主电源前，应使所有的控制器手柄置于零位。

### 汽车吊车

我们平时见到的汽车吊，就是汽车和吊机的相结合，在作业时可以自行驾驶，有效的提高了工作效率，当8吨汽车吊自动过载限制器出现故障要怎么调整呢？

一、调整下壁架长度，可以将8吨汽车吊的管架全部缩回，检查探针是否对正在凸轮轴前沿三毫米处，如果有误差的话，应使探针移动距凸轮轴前沿三毫米处，调整电位器。

第二、管架角度的调整，将管架缩到水平位置，将工况预选拧到主吊管工作工况，等到凸轮静止后，观察探针是否与主体凸轮的一零刻度对其，并且检查是否在零刻度线。

- 1、吊车工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等，与输电线的较小距离不应小于的规定。
- 2、重物起落速度要均匀，非特殊情况不得紧急制动和急速下降。
- 3、重物不得在空中悬停时间过长。
- 4、流动式起动机，16吨汽车吊车，工作前应按说明书的要求平整停机场第，牢固可靠地打好支腿。
- 5、吊运重物时不准落臂；必须落臂时，应先把重物放在地上。
- 6、吊臂仰角很大时，不准将被吊的重物骤然落下，防止起重机向另一侧翻倒。
- 7、吊重物回转时，动作要平稳，不得突然制动。
- 8、回转时，重物重量若接近额定起重量，重物距地面的高度不应太高，一般在0.5米左右。

汽车吊车-16吨汽车吊车-通达吊车(推荐商家)由济宁鸿通润达机械有限公司提供。汽车吊车-16吨汽车吊车-通达吊车(推荐商家)是济宁鸿通润达机械有限公司（[www.htrd966.com](http://www.htrd966.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张瑞。