

加工铝合金门窗 安徽国建门窗 安徽铝合金门窗

产品名称	加工铝合金门窗 安徽国建门窗 安徽铝合金门窗
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

冬季铝合金门窗的保养方法

- 1、冬天天气寒冷，很多家庭都会用电暖器或者其他取暖设备，一般室内温度不宜过高，尽量保持在20度左右为宜。另外，在使用电暖器时，注意要远离铝合金门窗，以免其受热变形。
- 2、清理铝合金门窗表面污渍时，可采用哈气打湿，之后再用软布擦拭，污渍太重时，铝合金门窗定做，可以使用牙膏或者家具专用清洗剂等，去污后立刻擦拭干净。
- 3、铝合金门窗的日常使用中，也不要上面挂太重的物品或者是要防止锋利的物品划伤、磕碰等。

铝合金门窗安装

副框的固定。混凝土墙体，副框与墙体采用射1钉固定，后砌隔墙，副框与墙体采用固定件与墙体连接，固定件大小为200×20×1.5，该固定件为不镀锌条，固定件距副框两边150mm，中间间距 600mm。

门窗洞口内埋设连接铁件。门窗框安装应采用镀锌连接片固定，加工铝合金门窗，中间间距400-500mm，安徽铝合金门窗，角部小于180采用射1钉直接固定在混凝土块上；连接片严禁直接在保温层上进行固定。

成品保护，检查铝合金门窗保护膜。防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外作业未完成前，不能破坏门窗表面的保护材料。

铝合金门窗安装

铝合金门窗扇安装。铝合金门、窗扇的安装，铝合金门窗每平米价格，在室内装修基本完成后进行。

推拉窗扇的安装：将配好的窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道内，然后再用同样的方法安装内扇。

平开门窗扇的安装：先把合页按要求位置固定在铝合金门、窗框上，然后将门、窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将门、窗扇固定在合页上，必须保证上下两个转动部分在同一个轴上。

加工铝合金门窗-安徽国建门窗-安徽铝合金门窗由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。加工铝合金门窗-安徽国建门窗-安徽铝合金门窗是安徽国建门窗幕墙工程有限公司（www.ahgjmc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关总。