

南昌压路机 江西宝象工程机械出租 胶轮压路机

产品名称	南昌压路机 江西宝象工程机械出租 胶轮压路机
公司名称	江西宝象工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县银三角立交桥南200米靠近105国道旁
联系电话	13479112528

产品详情

国内生产的压路机主要分手扶式单轮压路机、手扶式双轮压路机和驾驶式压路机三种。以发动机划分则分为柴油压路机、压路机。操作时需要严格遵守操作规程，以下是操作规程：一、新机器的磨合

- 1.注意压路机磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时光持续作业所引起的过热现象的产生。
- 2.注意经常察看各仪表唆使，呈现异常，应及时停车予以消除，在原因未找到，故障未消除前，应结束作业。
- 3.注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德，并注意检讨整机的密封性。检查中发明油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂(特别请求除外)。
- 4.坚持机器干净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丧失。
- 5.磨合期停止，应对压路机进行强迫颐养，做好检讨和调剂工作，同时注意油液的调换。

二、实用过程中规范操作

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 3、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、压路机停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，后拉起手制动操纵杆，振动压路机，内燃机怠速运转数分钟后熄火。

6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。

7、上、下坡时，不得使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。

夯实机有些部件属于金属部件，金属表面与周围介质发生化学或电化学反应而遭受破坏，这种破坏不但会影响设备的正常工作，而且还会腐蚀到设备内部的零部件。由于这种破坏有时是看不见摸不着的，很容易被人忽视，所以它的危害性更大。

在使用中，管理和操作人员要根据当时当地天气情况、空气污染情况，采取有效的措施，减小化学腐蚀对液压振动夯实机的影响，重点是防止雨水及空气中化学成分对机械的侵入。夯实机适合局部路段及狭小面积作业，经该设备补强后路基表面竖向变形可达250px以上，可明显提高回填土密实度，加速消除一定深度范围内回填土的沉降，从而有效提高回填土工程质量。

冲击压路机厂家提醒大家，经常检查离合器，避免摩擦片和压板的表面沾染油污，压路机的主离合器除随时注意调整其操纵机构外，还应注意检查和调整其三只分离杆的末端位于同一平面内，并使其与分离轴承保持一定的间隙（0.4-0.7毫米）。

主离合器接合和脱开时均应平稳缓和，不得用力过猛，离合器接合时必须使离合器踏板扳回到原来位置，使离合器完全接合。离合器在脱开时，必须将踏板踏到底，南昌压路机，使离合器完全脱开。在操纵时，必须防止使离合器处于半离合状态，以免将离合器烧坏。

变速箱每季至少清洗一次，清洗时，首先拧开变速箱后端的放油螺塞，把箱内润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，启动柴油机，使变速箱低速运转2-3分钟，单钢轮压路机，停车放掉煤油，清洗油塞并拧到变速箱上，然后再加新润滑油，加至油面到油尺的标志线。

南昌压路机-江西宝象工程机械出租-胶轮压路机由江西宝象工程机械有限公司提供。南昌压路机-江西宝象工程机械出租-胶轮压路机是江西宝象工程机械有限公司（www.jxtw2013.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。