

15千瓦静音汽油发电机无刷交流发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 15千瓦静音汽油发电机无刷交流发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

15千瓦静音汽油发电机无刷交流发电机很多时候，刚开始使用一件产品，对此我们并不是很了解产品性能，所以对于产品的使用我们更加不是很了解，所以无论对于做人和事还是对于产品使用，我们都需要在使用前去了解产品的性能，这样才不会让我们在初次使用时手忙脚乱。

次使用汽油发电机总是让人不知所措的，所以欧洲狮孙工也清楚地明白那些初次使用发电机的客户们的心情，今天孙工为大家收集了一些关于汽油发电机的常识。一下：

欧洲狮汽油发电机操作前的检查：

一、检查机油油位，汽油发电机机油的主要功用是通过在发动机的运动部件之间提供持久的保护油膜来降低摩擦和磨损，这同时可防止各部件表面发生腐蚀。高温的气缸和轴承对机油油膜的依赖性好高，机油对汽油发电机机组的很多部件还有十分重要的冷却作用。在检查或注入机油前，必须确认在发动机挺值得状态下，汽油发电机是安放在一个稳定、水平的地方。拔出油位计，检查汽油发电机机油油位，如果机油油位在油位计下部油位以下时，卸下机油注油器盖后，注入适宜使用的机油；如果机油已肮脏，就要替换。

二、检查燃油：警告！汽油发电机注油时不可抽烟，附近不可有明火或类似会引起火灾的危险。否则是会引起火灾的。发动机正在运转时或还热时，不可注入燃油。注入燃油前，要把燃油旋塞关好，燃油内不可渗入尘埃、泥沙、水或其他异状物。装油时，油不可过燃油过滤器的顶部，否则在加热膨胀后，油会溢出。启动发动机前，要把溢出的燃油抹掉，明火要远离汽油发电机。加注时，通过燃油油位计检查燃油位，如果燃油油位较低，要注入无铅的汽车汽油，在燃油过滤旋塞上必须使用燃油过滤网。

看完杨经理告诉大家的汽油发电机的使用方法，有没有对汽油发电机有点了解了，欧洲狮孙工提醒大家对于初次使用的产品一定要先了解产品的性能哦！

产品型号 : B-15GDI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询