

# 福田汽车吊车 汽车吊车 通达吊车设备精良

产品名称	福田汽车吊车 汽车吊车 通达吊车设备精良
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

## 产品详情

### 汽车吊车

汽车吊的起重臂下有一个转动卷筒，上面绕着钢丝绳，唐骏汽车吊车，钢丝绳在下一节臂顶端上的滑轮，将上一节起重臂拉出去，12吨汽车吊在吊装作业前需要检查哪些方面呢？

- 1、汽车吊在作业前，需要先检查下汽车吊的各安全保护装置，以及指示仪表是否齐全，燃油，润滑油是否都已经添加充足。
- 2、在开动12吨汽车吊的油泵前，先使发动机运转一段时间，并检查下汽车吊的钢丝绳和连接部位是否符合连接要求。
- 3、还要检查下12吨汽车吊的液压是否正常，调节好支腿，要按照规定顺序伸出支腿，使起重呈水平状态，支腿不应靠近地基土方地段。

### 汽车吊车

操作汽车吊的司机，要经过专业的技术培训，且要对汽车吊的机械原理有所了解，驾驶的8吨汽车吊要添加润滑油，汽车吊添加润滑油有什么注意点呢？

- 1、不可过多。如果超过油标尺的上刻度线，润滑油容易窜入燃烧室，使排气管喷润滑油，这样不仅会增加润滑油的消耗量，而且会在活塞顶部上产生大量的积炭，加剧机械零件的磨损。
- 2、不及时添加。如果8吨汽车吊不及时添加润滑油，会使油底壳油面过低，导致润滑油的温度过高，润滑不良，严重的话会使润滑油泵吸入空气不能供油。
- 3、不能混合使用。旧的润滑油含有氧化性能强的物质，如果和新旧润滑油混合，会降低新润滑油

的使用效果，汽车吊车，旧润滑油润滑性能差，容易造成机体严重磨损。

汽车吊在使用前，要详细检查下作业场地是否平整坚实，支腿是否牢固，确认无误后方可操作，安装12吨汽车吊过程中需注意什么呢？

1、汽车吊的散热器进水口在上部，左右各一个，分别与发动机左右两侧缸盖的出水管相连，散热器的进水口在上部中间，通过中间的恒温装置，凯马汽车吊车，与两侧缸盖的出水管连接起来。

2、为保证12吨汽车吊安装以后的离地间隙，以及发动机后部与变速器输入轴的连接，福田汽车吊车，要将发动机整机位置适当提高，前后连接支架分别加厚。

3、还要检修12吨汽车吊的排气系统，清除系统内残油等杂质，并检修汽车吊的贮气罐、管路及管路内的单向阀等气路系统。

福田汽车吊车-汽车吊车-通达吊车设备精良由济宁鸿通润达机械有限公司提供。福田汽车吊车-汽车吊车-通达吊车设备精良是济宁鸿通润达机械有限公司（[www.htrd966.com](http://www.htrd966.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张瑞。同时本公司（[www.tongdadiaoche5.com](http://www.tongdadiaoche5.com)）还是从事汽车吊车，东风汽车吊，汽车吊厂家的厂家，欢迎来电咨询。