

农村修房子自动上料上水搅拌车 电子液压称重混凝土搅拌罐车

产品名称	农村修房子自动上料上水搅拌车 电子液压称重混凝土搅拌罐车
公司名称	德州市龙拓工程机械销售中心
价格	57000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:3.2方搅拌车 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县西外环张菜桥南300米
联系电话	13053493786

产品详情

四川农村修房子自动上料上水搅拌车电子称重混凝土搅拌罐车

中首重工是一家集生产、制造、销售于一体的搅拌车、小型搅拌车、混凝土搅拌运输车的厂家，购买搅拌车、小型搅拌车、混凝土搅拌车运输车请选厂家直销，让您买的放心，用的舒心。混凝土搅拌车是您乡村建设、小型限宽道路使用的选搅拌车

混凝土搅拌车用来运送建筑用混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间，使搅拌筒的容积越来越少。

搅拌车发动机过热十分危险，运气不好可能使发动机被破坏掉。在高速公路上高速行驶时，或在汽车爬坡时，如果水温表的指针进入了红区，居高不下，或反覆地在红区震动，这时须采取紧急措施。

如果在普通公路上发动机出现了过热，应该尽快地降低车速，把汽车驶到树荫下，或驶到相对比较凉快的地方，把汽车停下来。打开发动机罩盖，让发动机怠速运转，等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后，将发动机熄火。然后再等待一段时间，直到发动机的水温充分地下降了之后，再检查发动机的水量。这时发动机的水量大都严重不足。按著规定量把水补足之后，再检查一下系统，确认没有他故障之后，可以起动发动机，继续行驶。

如果在高速公路上出现了发动机过热，须立刻把暖风全部打开并打开车窗，这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助水散热，能使水温大幅度地下降。这样可以持续开车，就近找到高速公路的出口，把汽车驶到的场所停下来。接下来，只要按照上述的方法，使发动机的温度降下来就行。注意，不要把汽车停在路边，以免影响交通或被撞车，须把汽车停在场所。搅拌车是一种特殊车辆，并不是所有会开车

的司机都会开搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、马达、减速机过快磨损甚至出现严重后果。

1. 起动搅拌车之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。
2. 搅拌车起动发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，使液压油温升到20 以上后方可工作。
3. 搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。
4. 搅拌车在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行。
5. 搅拌车装运搅拌好的混凝土时，搅拌筒转速为2-10转/分，在运输过程中，平坦路面上搅拌筒转速保证在2-3转/分，行驶在侧倾坡度大于50的路面，或左右晃动较大的路面时，应停止搅拌旋转，待路况好转后再恢复搅拌旋转。