

泥浆液下泵 宏伟泵业 渝北区液下泵

产品名称	泥浆液下泵 宏伟泵业 渝北区液下泵
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

实现离心泵自动吸水的方法

1.自吸管道离心泵这种泵型是我国近几年来，设计制造、推广使用的一种新型水泵。它不用底阀，起动前，渝北区液下泵，向泵内灌入少量的水，起动时，就能自动抽真空引水。停机后，下次再起动时，就不需要。因此，使用很方便。

2.储水法充水用一个大木桶或水缸储水，把它安放在水泵附近，并使桶底稍高于水泵的出水口；或是在靠近泵房的一侧修筑出水池，将池底略降低，泥浆液下泵，形成一储水池。用水管把桶(或池)和泵体充水孔连接起来。停机前，利用出水管流出的水把桶灌满备用，下次起动时，便可自流充水。这种方法充水，使用简便。

3.利用发动机排气抽真空充水法把小型发动机的消声器卸下来，装上的废气引水装置，利用发动机工作过程中排出的废气，不锈钢液下泵，抽走水泵中的空气，立式液下泵，使水泵产生一定的真空度。操作时，先起动发动机，然后把废气引水装置的手把向下压紧，关闭废气排出口，从发动机排出的废气，经由废气喷射嘴排出，由于废气射流速度大，压力低，因而产生吸出作用。当见到有连续不断的气水混合泡出现时，水泵就开始吸水。然后关闭泵体上的充水排气孔，随即提起手柄，打开废气排出口，水泵则转入正常工作。这种充水方法，只适用于小型汽油或柴油发动机作动力的小口径水泵。

4.泵前水柜引水法在水泵前安装一个圆筒形水柜，柜顶为半球形突起，柜内中部装置一段吸上管，其管口低于筒身高度，柜身下部出口与水泵吸水管连接。水柜使用前，从充水口将水柜充满水，然后封闭充水口。启动水泵运行，瞬间水泵将水柜内的水抽走，水位逐渐下降，容积逐渐增大，形成真空状态，产生吸力，从而把吸水池的水吸到水柜中来，水泵继续运行，水就源源不断地被抽送出去。

立式渣浆泵是专业性非常强的产品，在很多领域都有广泛的应用，为满足各行业的需求，对立式渣浆泵的技术要求主要有以下几点：

- 1、各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。
- 2、悬挂设施如吊环、吊耳等安全牢固且能满足长期使用的要求。
- 3、距离设备1m处噪声不大于85dB。
- 4、电机、所有电器元件绝缘等级为F级。
- 5、必须具有防爆合格证和煤安标志。
- 6、立式渣浆泵中的结构件钢材在下料前需进行喷丸预处理。
- 7、立式渣浆泵功能完整、技术先进，满足人身安全和劳动保护条件。
- 8、设备控制及保护符合国家有关规定，各项保护装置齐全、可靠。
- 9、设排污装置及防护网，便于更换与维护，防止异物进入乙方。
- 10、立式渣浆泵具有防腐功能。

液下渣浆泵的拆卸要求

液下渣浆泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上，同时，它的吸入口距离池底部应大于200mm，出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。下面我们详细的了解一下它的拆卸要求。

- 1、关闭压出管路中的闸阀，卸掉吐出管上部分法兰的联接螺栓或联接接管。拆掉一段管路，其长度以不妨碍泵的起吊为准。
- 2、松开液下渣浆泵的电机架与电机的联接螺栓，吊去电动机。
- 3、拆下泵体与支架的螺栓，旋掉叶轮。
- 4、拆下中部支架，拉下联轴器。
- 5、拆下轴承体上下轴承盖，即可检查轴承状况。

泥浆液下泵-宏伟泵业(在线咨询)-渝北区液下泵由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司(www.shzkb.net)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏伟泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山区岳庄，联系人：曲伟。同时本公司(www.zbshuibeng.com)还是从事液下泵，液下渣浆泵，淄博液下泵的厂家，欢迎来电咨询。