

# 苏州/南京/常州/西门子440变频器维修公司

产品名称	苏州/南京/常州/西门子440变频器维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:440不能启动维修 mm440:西门子变频器维修 区域:上海、浙江、江苏、安徽
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

苏州/南京/常州/西门子440变频器维修公司、西门子变频器维修公司、西门子440变频器维修公司、常州西门子440变频器不能启动维修、西门子440变频器报故障维修、西门子440变频器主控板坏维修、西门子MM440变频器显示F0001维修电话、440变频器通电面板显示F0002维修公司、西门子440变频器主板运行程序错乱维修、南京西门子变频器维修公司、苏州西门子变频器故障维修电话、西门子变频器厂家维修电话、

苏州/南京/常州/西门子440变频器维修公司、上海雷煜自动化科技快速专业维修MM440变频器无显示，炸机，主板运行程序错乱，显示横杠,报警代码F0001,F0002,F0003,F0004,F0022,A501,A502,A503，经典疑难故障解决，西门子专业工程师维修，技术精湛，实力强大，原装配件，带载测试，质量可靠，西门子MM440变频器报警故障代码F0022维修

公司常备以下MM440变频器型号规格，MM440变频器电路板配件，IGBT,触发板，主控板，电容板，整流桥，IO板，信号板，电源板等。

显示/按钮 功能 功能的说明

状态显示 LCD 显示变频器当前所用的设定值

起动电动机

按此键起动变频器 缺省值运行时此键是被封锁的 为了使此键的操作有

效应按照下面的数值修改 P0700 或 P0719 的设定值

BOP P0700 = 1 或 P0719 = 10....16

AOP P0700 = 4 或 P0719 = 40 ....46 对 BOP 链路

P0700 = 5 或 P0719 = 50 ....56 对 COM 链路

停止电动机

OFF1 按此键 变频器将按选定的斜坡下降速率减速停车 缺省值运行

时 此键被封锁 为了允许此键操作 请参看 起动电动机 按钮

的说明

OFF2 按此键两次(或一次 但时间较长)电动机将在惯性作用下自由停

车 此功能总是 使能的

改变电动机的方向

按此键可以改变电动机的转动方向 电动机的反向用负号(-)表示或用闪

烁的小数点表示 缺省值运行时此键是被封锁的 为了使此键的操作有

效 请参看 起动电动机 按钮的说明

电动机点动

在变频器 准备运行的状态下 按下此键 将使电动机起动 并按预设

定的点动频率运行 释放此键时 变频器停车 如果变频器 / 电动机正在

运行 按此键将不起作用

功能

此键用于浏览辅助信息 变频器运行过程中 在显示任何一个参数时按下

此键并保持不动 2 秒钟 将显示以下参数值

1. 直流回路电压 (用 d 表示 – 单位 V)
2. 输出电流 (A)
3. 输出频率 (Hz)
4. 输出电压 (用 o 表示 – 单位 V)
5. 由 P0005 选定的数值(如果 P0005 选择显示上述参数中的任何一个 (1-4) 这里将不再显示)

连续多次按下此键 将轮流显示以上参数

## 跳转功能

在显示任何一个参数 (rXXXX或 PXXXX)时短时间按下此键 将立即跳转

到 r0000 如果需要的话 您可以接着修改其它的参数 跳转到 r0000

后 按此键将返回原来的显示点

## 退出

在出现故障或报警的情况下 按键可以对它进行确认 并将操作板上

显示的故障或报警信号复位

参数访问 按此键即可访问参数

增加数值 按此键即可增加面板上显示的参数数值

减少数值 按此键即可减少面板上显示的参数数值

+

AOP 菜单 直接调用 AOP 主菜单 (仅对 AOP 有效)