

泥浆泵厂家 矿用泥浆泵厂家 泰山泵业

产品名称	泥浆泵厂家 矿用泥浆泵厂家 泰山泵业
公司名称	山东泰安泰山泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关大街15号
联系电话	13562815658

产品详情

渣浆泵输送的是含有渣滓的固体颗粒与水的混合物。但从原理上讲渣浆泵属于离心泵的一种，在钢铁企业主要用于转炉除尘水、高炉煤气洗涤水、连铸浊环水和轧钢浊环水等系统的泥浆输送。泵头架构。泵体采用双层泵壳（内外双层金属结构），双泵壳外壳结构为垂直中开式，出水口位置可按45°间隔，泥浆泵厂家，旋转8个不同位置安装使用。为有效防止轴封泄露，采用动力密封、填料密封或机械密封组合形式。叶轮与后护板间设有迷宫式间隙密封，矿用泥浆泵厂家，极大地降低了浆体向填料箱泄露量，有力地保证了密封的可靠性。叶轮设有背叶片，及时排出回流浆体，从而提高了容积率，降低了回流及冲蚀，提高了过流部件寿命。为便于检修及拆卸设有拆卸环，避免了因不能拆卸而造成割轴现象。

泥浆泵的使用

泥浆泵作为钻井作业的重要装备，钻机泥浆泵厂家，在工作时向井底输送循环高压钻井液，冲洗井底、破碎岩石、冷却润滑钻头，并将岩屑携带返回地面。

泥浆泵的安装

泥浆泵应安装在水平或略向液力端倾斜的底座上（倾斜度 3°），以利于润滑油的流动。泵的安装位置应尽量降低，泥浆池的位置应尽量提高，以提高泥浆泵的吸入效率。泵的吸入管入口端应高于泥浆池底约300mm，而且吸入管内径必须一致，吸入管的入口端不能正对泥浆池的入口（对泥浆罐也是如此）。按使用说明书的要求正确安装安全阀及排出管汇。牢固的支撑所有吸入和排出管线，优质泥浆泵厂家，不使它们受到不必要的应力，同时也是为了减少振动，决不可由于没有足够的支撑而让管线悬挂在泵上。

收次启动前的准备工作 检查动力端机架底部，放空润滑油并清洗油池。

检查十字头与上下导板的间隙是否合格。检查喷淋泵水箱内冷却润滑液是否达到要求。

检查所有螺纹连接是否紧固及泵内是否有杂物。检查泥浆管线上的所有阀门是否置于正确位置。

检查排出空气包充气压力是否在 4 ± 0.5 MPa 间。打开喷淋泵系统和灌注系统的进排液阀门。

检查安全阀和压力表是否齐全灵敏。向吸入管路腔内灌满水或泥浆，排净空气。泥浆泵厂家-矿用泥浆泵厂家-泰山泵业(优质商家)由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。山东泰安泰山泵业制造有限公司(www.tspumps.cn)位于泰安市泰山区南关路15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰山泵业在混流泵、轴流泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泰山泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰山泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。