

芜湖伸缩门 自动伸缩门 富贵门业

产品名称	芜湖伸缩门 自动伸缩门 富贵门业
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

产品详情

电动伸缩门如何使用？

伸缩门的使用方法:

- 1、接通电源，控制盒电源指示灯亮。
- 2、开门：按“开”键，工作指示灯亮，门体收缩，大门通道自动打开。
- 3、关门：按“关”键，工作指示灯亮，自动伸缩门，门体伸展，大门通道自动关闭。
- 4、手动：遇到停电时，可打开机头箱门，用专用钥匙插入匙孔，旋转180度，即可转为人工推拉。
- 5、遥控:手持遥控手柄可在控制盒周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制，芜湖伸缩门，按遥控手柄的“开”键，大门自动打开，按“关”键，伸缩门维修，大门自动关闭。

电动伸缩门控制器使用的注意事项有哪些？

- 1、报警功能的性能取决于报警探头的性能，用户应根据报警的实际需要选配报警探头。控制器成套出厂时配一只热释型报警探头。如果不用报警功能，探头不接即可。
- 2、报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口，供电电压应为直流12—15V，否则不能由本控制器直接供电。探头耗电应 100毫安。根据现场情况可配用多只探头(一般以1 2只为宜)，多探头时采用并接方式。探头.应避免其他热源或直射光影响，上方应加防雨罩。
- 3、延时自动停机功能可根据用户的门体行程设置，出厂时设定为145秒左右。

4、发现开门和关门方向相反时，将控制器的“V”、“W”端子接线对调即可。同样，STOP显示屏指示方向与实际相反时，按同法调整接线。

1、先检查电动伸缩门有没有漏电，保险管是否正常无烧坏现象，如果保险丝熔断了，就需要做仔细检查，因为可能存在重大隐患；

2、把保安室的连接伸缩门的电源插头拔了，测试红白黄三线的引线是否相通，如红、白、黄三条线不通，再检测机尾接线盒里红、白、黄若相通，说明地下电缆中红、白、黄断路不相通，再拆开机罩，电动门在门排与机头连接的插头处再测这三条线若相通，说明从门排端起至传达室的线断，若还是不通，直接测量电机定子线圈是否断路。

3、电动伸缩门电机引线只有红黄相通，和白色是不相通的，检查电机的定子温度是否异常，如果温度异常，就说明电机温度过高，启用保护机制，所以不能运行，如果温度正常，检查启动电容是否失效；？

4、如果电机情况正常，但是还是不能启动，检查三条线限位信号是否短路，因为如果限位短路，可能导致信号错误，不锈钢伸缩门，门就不能开关；？

5、电机线和限位信号线良好的话，还是不能开关，就说明是控制开关盒有故障，这时候检查下控制盒的内部是否有故障，如按钮坏了，或者里面断线了

芜湖伸缩门-自动伸缩门-富贵门业(优质商家)由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。芜湖伸缩门-自动伸缩门-富贵门业(优质商家)是鸠江区沈巷镇富贵门业经营部（fuguimenye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江震。