

大博泵业 液下砂浆泵型号 液下砂浆泵

产品名称	大博泵业 液下砂浆泵型号 液下砂浆泵
公司名称	山东大博泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市博山区南环路17号
联系电话	13573343027

产品详情

磁力泵结构特点

4. 滑动轴承

磁力化工泵滑动轴承的材料有浸渍石墨、填充聚四氟乙烯、工程陶瓷等。由于工程陶瓷具有很好的耐热(公众号:泵管家)、耐腐蚀、耐摩擦性能，液下砂浆泵设计，所以磁力泵的滑动轴承多采用工程陶瓷制作。由于工程陶瓷很脆且膨胀系数小，所以轴承间隙不得过小，以免发生抱轴事故。

由于磁力泵的滑动轴承以所输送的介质进行润滑，所以应根据不同的介质及使用工况，选用不同的材质制作轴承。

液下砂浆泵

简单的液下泵装配顺序

- 1) 将轴承分别装在轴承盒和轴承座上。
- 2) 将毛毡圈装在轴承端盖甲、丙和轴承盒上。
- 3) 将轴承端盖乙、丙装在轴承座上并用螺栓紧固。
- 4) 将装好轴承的轴承盒穿在轴上，拧上圆螺母，并将轴承端盖甲紧固在轴承盒上。
- 5) 将轴装入轴承座，液下砂浆泵型号，用螺栓固定，拧上调整螺钉，并将轴承安装在支承座上，将挡水圈套在下部轴承处的适当位置。
- 6) 将联接管固定在轴承座上，并在联接管下部装上泵盖，在轴下部装上叶轮并拧紧，依次装上泵体前盖

，并螺栓固定，用轴承盒处的调整螺钉调整叶轮与前盖间的间隙，洗煤厂液下砂浆泵，（控制在1--1.5m m内）调好后用螺母，螺栓紧固。

7) 电机支承安装在轴承座上用螺栓紧固，在轴的上端装联轴器部件，并将电机联轴器用紧固螺钉紧固在电机轴头上，将电机装在电机支承上，并用螺栓，螺母紧固。

8) 从泵的出品顺序将石棉垫，出液弯头、出液管件装上，并固定在支承座上

螺杆泵的平衡校正注意事项

有时需要使用弹性架以减少振动，将振动传递到下面的基础上。这样的弹性架不能在紧靠着泵或驱动器的下面安装，但可以安装在泵或驱动器底座或支架与基础之间。泵和驱动器必须是刚性定位，不能是弹性定位，因为在传输扭矩的作用下，液下砂浆泵，弹性安装不能保持足够的定位。山东大博泵业科技有限公司依靠科技进步，坚持走质量兴业之路。企业的宗旨是：“管理创造价值，服务提升优势，质量赢得信赖”。

液下砂浆泵

大博泵业(图)-液下砂浆泵型号-液下砂浆泵由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司（www.sddabo.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大博泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.bspump.com）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。