

贵州全不锈钢风淋室 诚洁净化公司 全不锈钢风淋室怎么样

产品名称	贵州全不锈钢风淋室 诚洁净化公司 全不锈钢风淋室怎么样
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋门使用常见故障如何解决

- 1、风淋门风机停止工作。首先检查一下风淋门外箱体的紧急开关能否切断，如肯定切断了，用手悄悄一按，往右方旋转一下松手即可另外如。风淋门风机倒转或风速变小，先检查一下380V三相四线的线路能否反接，因为有些厂家是自己安装的那么在安装时难免会出现线路接反正或不符合要求，那样会出现风机不工作或反转风淋门风速减小，情节严重会直接烧掉整个风淋间，全不锈钢风淋室公司，厂家在采购风淋门安装或再次更换线路应由风淋通道厂家负责安装解决，这样会更保险。
- 2、风淋门在使用一段时间出现风速低的现象，那应该检查空气过滤器是否积尘过多的原因，如是请更换。
- 3、风淋门出现自锁或吹淋不停机或开门进入感应区不吹淋，那应该是程序错误或被操作打乱，一般解决方法是关掉电源重新启动风淋门，然后再重新设程序。如还没解决那再检查风淋门内部的急停键能否按下，如急停键为红色时，风淋门则不会吹淋，重新按一下急停键就可以恢复工作了。
- 4、风淋门不能自动进行感应吹淋时，应先检查风淋门内箱体光感系统，看光感安装能否装置正确，如光感两边正相对且光感正常。

风淋室的使用规定

风淋室的使用规定：1、进入车间时将风淋门外门打开，人员进入后外门关闭，开始风淋。待风淋停止后方可打开风淋门内门进入车间。2、在风淋未停止前禁止强行开门离开风淋门，风淋室的使用规定：1、进入车间时将风淋门外门打开，人员进入后外门关闭，开始风淋。待风淋停止后方可打开风淋门内门进入车间。2、在风淋未停止前禁止强行开门离开风淋门，一经发现扣除相应的工资。另外如果造成损失者罚款处理后按原价进行赔偿。3、风淋机为单向入口，出车间时需走指定安全出口，禁止反向使用风淋

门离开车间。4、风淋机由车间进行管理，贵州全不锈钢风淋室，日常维护由维修班完成。5、风淋机参数由车间设专人管理，其他人员严禁操作更改。6、外来人员进入车间区域，需经分管领导批准，前台登记按要求着装后方可进入，并须有分管领导陪同。

风淋室接线要注意以下步骤

1、电源：支持24V直流电源或24V交流电源，其接线方法参考风淋室控制接线图。

2、输入：为X段的接线柱

X1：外门点动开关X2：内门电动开关X3：外门门磁X4：内门门磁X5：上海风淋室内红外探头X6：空X7：外门放夹X8：内门放夹3、显示：9针串口线与液晶文本屏连接，文本屏上接板上的直流24V电源输出端。

4、输出：继电器板连接上图10针接口。

R1接外闭门器SL端，全不锈钢风淋室怎么样，COM1-2接闭门器GND。R2接内闭门器SL端，COM1-2接GND端。

R3/R4接风机继电器，COM3-4接220V交流电L端。R5/R6接照明灯COM5-6接220V交流电L端，R7接紧急开关，R8接状态灯，COM7-8接GND端。

贵州全不锈钢风淋室-诚洁净化公司-全不锈钢风淋室怎么样由无锡诚洁净化科技有限公司提供。贵州全不锈钢风淋室-诚洁净化公司-全不锈钢风淋室怎么样是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjhh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。