

大型劈裂机怎么调压力

产品名称	大型劈裂机怎么调压力
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	型号:YGF-5000 压力:60mpa 劈裂力:5000t
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

在岩石挖掘技术发展道路上不断，现在有多种岩石技术，其中使广泛就是劈裂棒。劈裂棒合适质地岩石挖掘，而且在作业中不会产生轰动、噪音、粉尘等，可以完成无声挖掘，也不会影响周围。劈裂棒动力来源于超高压，高压可以说是劈裂棒核心部件，因此该部件生产制作必须保证，争夺到达零故障使作用。根本上国内在高压规划上表现了智能化设备，而且采都是优质进材料，其中大特点就是当压力到达120mp时电机就会主动停止作业，这样可以使劈裂机在不作业情况下处于保压状态。岩石劈裂棒与国内同类产品相比，液压劈裂棒泵站动力更强大（是国内泵站6倍左右），效率高（速度快3倍）、性能好、更适用于大型矿山工程等作业。大型劈裂机怎么调压力

愚公斧岩石劈裂机是一款配合钩机钻机开展高效岩石开采的设备，它并不要直接将岩石开采下来，它的用处便是能将坚硬的岩石从里到外劈裂一条3-5公分的裂缝，再之后钩机将劈裂好的岩石钩下来。在这施工里面，钩机并没有多大的技术要求，而我们的产品愚公斧岩石劈裂机也是同分类产品中劈裂力度大的设备，岩石能不能劈的开这个您完全无需担心。所以只可您能更快的打出符合规定的孔，尽量能的多打一些孔，劈裂方量不可以小觑。

产品组成：它由液压泵站（又叫动力站）和劈裂器（又叫劈机）两大部分组成。

作业原理：并经机械扩大后使被割裂物体按预订方向裂开。在被分裂的物体上钻一个特定直径和深度的孔，将液压劈裂机的楔块组（一个中间楔块和两个反向楔块）插入孔中，由泵站输出的超高压液压油为作业动力，推动两个反向楔块之间向前运动，由内向外释放出能量，将被分裂的物体在几秒钟之内按预定方向裂开。

应用领域： 修建石材的挖掘作业：大块矿石（金属矿、非金属矿）的二次崩溃；大型劈裂机怎么调压力

混凝土构件（水泥路面、机床基础、桥梁及房子构件）部分和全部拆迁作业。

水利水电危岩边坡碎石处理。

非开挖管道施工，撤除拦路巨石；房地产基坑中岩石的破拆。

为了满足每个客户的工程需求，我公司人性化的设计了2种型号的设备！大的5000t适用于各种矿山开采，路基开挖，代替放炮的设备！但是不适用一些需要整齐度，以及作业面小的工程！小的分裂机800T机,适合多种平台作业！比如：二次，开采，洞采，破桩头等等！并且我公司还免费提供工程施工方案，由技术人员亲自上门服务，答疑解惑，让您的施工运行顺利，提高产量！大型劈裂机怎么调压力

为了您更好的使用我们的液压分裂机，避免劈裂机出现不应有的故障，请操作人员在使用时务必注意以下事项并严格遵守：

- 一、孔深达到后，方可将劈裂机孔内进行。必须待泵站达到额定压力后方可收，以免未收完将楔块。
- 二、一段时间后请往尖楔块之间抹点黄油，起到作用，加快出速度、使用寿命。
- 三、液压油待使用至变色变深时，请及时更换液压油，使用柴油泵站时应注意及时添加机油与水等。
- 四、使用完用防雨布将泵站盖好，防止雨淋。（更多注意请咨询本人）

注1：动力油站：共分7.5KW电动型、4KW电动型、6KW柴油机型三种。

注2：规范装备：一机三机。4KW电动型和6KW柴动型劈裂机单机高可配8机（8个劈裂器）。

注3：特别提示：便携型7.5KW电动劈裂机为一机一机固定装备，不能再增配劈裂器。