

# 空气输送斜槽输送机专业销售仲恺机械

产品名称	空气输送斜槽输送机专业销售仲恺机械
公司名称	泊头市科维矿山运输机械厂
价格	400.00/米
规格参数	泊头:仲恺 XZ:400 泊头:开发区
公司地址	泊头市西环路
联系电话	0317-8220272 17731770714

## 产品详情

XZ型空气输送斜槽适用于输送水泥等易流态化粉状物料，对粒度大、水分多、流态化性能差的物料不宜使用。

以高压离心风机（9-19：9-26型）为动力源，使密闭输送斜槽中的物料保持流态化向倾斜向下的一端缓慢的流动。

主体部分无传动部件，密封操作管理方便，设备重量轻，电耗少，输送能力大，容易改变输送方向，采用新型

气层等优点。安装：1、一般直线输送安装进出料向下倾斜6--10度，上下槽体及各槽衔接处做到切实可行的密封

垫）2、需转弯用90度弯（分左右）3、需分岔用三通槽或四通槽并在分岔后加载气阀。以控制流态化物料的流动

证物料“充气”用风，停用段则能减少风量耗费4、输送线过长或分岔后的下槽体侧面再加风机空气斜槽的耗气

公式如下： $V=60 \times B \times L$  式中V—耗气量m<sup>3</sup>/h； B—单位面积透气层的耗气量一般为2.0--3m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> min；B—斜槽

m；L—斜槽长度m。5、本斜槽排风在出料槽上槽体排风，经排风管道后应进入小型布袋除尘口，其风量为所需

1.5倍，排风口处上槽压力要求保持再0左右。使用及维修：1、开机时先开风机再加料，关机时先停止加料，待料

（或接近送完）后再停风机，分岔上的风机不用时停机；2、输送槽应保持密封，如有漏气、漏粉应检修；3、更

换透气层时：a、裁剪，按要求的尺寸将透气层裁剪好，用电熨斗（或加热的钢条）将切口处加热封锁，防止扩

、打孔，用略小于安装螺栓直径的铁棍加热，在透气层四周需要穿孔的部位穿孔。穿孔时注意不要让明火烧坏

。若用钻机打孔时，钻机后要用热铁棍将孔周熨热封锁，以防止脱散；c、将透气层平铺于冲箱上，穿过螺栓，

铁条压紧，拧紧螺冒即可使用；d、压条（或法兰）应去

刺，焊接处磨干；e、为保证密封，可在透气层下表面四周涂抹高分子密封胶（或加10毫米厚毛毡垫）。技术参

项目型号 200250315400500 槽体内宽度200250315400500 产量t/h8 ° 水泥224070130220 生料163055100165 10 ° 水泥

4065120250400 生料305590185300 风压KPa3--4 风量m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.min1.5--2

