

科士达UPS电源使用说明书-科士达UPS电源

产品名称	科士达UPS电源使用说明书-科士达UPS电源
公司名称	上海烁焱电子科技有限公司
价格	651.00/只
规格参数	科士达:12V100 YDC:12V100 深圳:12V100
公司地址	上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼R-198
联系电话	13761388905 18721974993

产品详情

[科士达UPS电源](#) 如何开机？

在初次送电过程调测完毕后，UPS系统进入使用过程，一般情况都带有负载。如果UPS输入电源满足规定的输入条件，可进行以下操作。EP系列UPS必须有交流输入才能开机。

- 1)安装准备工作完成，输入电源到达UPS机柜的输入端;
- 2)闭合旁路空开SWBY和输出开关SWOUT，等待旁路工作指示灯亮且为黄色;
- 3)闭合主路输入开关SWIN。
- 4)启动操作流程闭合电池输出开关。

5)负载电源将无间断地切换到由逆变供电。

科士达UPS电源如何开机？

UPS系统进行定期检修或退出使用，从正常工作模式下进行关机过程如下：

1) 如果不需要再向负载供电，直接断开SWOUT;

2) 如果要对负载维持供电，UPS内部需断电维修，可继续以下操作，合上内部维修旁路开关SWMB，这时负载由旁路供电，如果不需要再向负载供电，直接断开SWOUT。

3) 依次断开输入开关SWIN、SWBY、电池柜内的电池开关。

4) 此时用户负载完全依赖UPS内部维修旁路供电;再过10分钟，待UPS内部直流母线电容放电完毕后即可进行一般的检修或维修工作。

5) 若需对UPS完全下电，需要装设外部维修旁路开关KBP，在分断空开SWBY和SWOUT后，合上外部维修旁路开关KBP，再断开内部维修旁路开关SWMB，将负载不间断地转入外部维修旁路供电。此后，可在断开UPS输入、输出配电开关的条件下完成UPS的整机更换或扩容等操作。

让顾客正确安全的使用UPS一直是科士达UPS电源的售后要旨，当顾客出现疑问或者帮助，要给予正确解答。当顾客没法自己解决的问题，就会亲自上门解决科士达UPS电源问题。

科士达UPS电源使用说明书

很多刚刚使用或购买的科士达UPS电源顾客，不会使用，这很正常，最初的安装调试一般都会让厂家给予安装调试，测试正常使用后售后人员在给相关使用人员讲解如何正确安全的使用ups以及一些使用中经常会出现的情况。如果没有学会使用ups可以对照科士达UPS电源使用说明书复习一遍使用操作步骤，也可以通过咨询售后人员确保学会并且正确操作后，就可以放心使用科士达UPS电源设备了。