

黄山工地围挡喷淋系统安装+快速降尘+喷洒水雾工地专用

产品名称	黄山工地围挡喷淋系统安装+快速降尘+喷洒水雾工地专用
公司名称	合肥山水环保设备有限公司
价格	52.00/米
规格参数	品牌:山水 型号:SH-99 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2118室
联系电话	18715164953

产品详情

黄山工地围挡喷淋安装 黄山搅拌站降尘喷雾价格实惠 黄山工厂围墙喷雾厂家

工地围挡喷淋系统简介：

为了强化绿色发展理念，围绕建设工程大气污染综合治理工作要点和目标，强化监管，扎实开展建筑施工现场扬尘污染治理整改工作。要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用**

黄山工地围挡喷淋安装 黄山搅拌站降尘喷雾价格实惠 黄山工厂围墙喷雾厂家

工地围挡喷淋系统的构成：

喷淋系统主要由PPR,直通,三通,弯头等组成水流通的管路,水箱提供喷淋水源,多级泵给予输送动力,智能控制器控制整个系统。

1、智能控制器：采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体；具有自动,手动,遥控三种工作模式可供选择；具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能；具有空载重启功能,时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能,zui近5次故障原因可查阅；方便安装,调试简单。

2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门,减轻电机启动负荷,避免烧毁电机；当泵使用压力降低后,可减少泵体和泵盖间纸垫数量,调节压力过高会烧毁电机。

3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀,当水箱内水位不足时,开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时,控制阀自动关闭,停止补水。

黄山工地围挡喷淋安装 黄山搅拌站降尘喷雾价格实惠 黄山工厂围墙喷雾厂家

工地围挡喷淋系统简介及工作原理：

喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾**。好似“人工降雨”一般。

黄山工地围挡喷淋安装 黄山搅拌站降尘喷雾价格实惠 黄山工厂围墙喷雾厂家

工地围挡喷淋产品特点：

- 1、采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动,手动两种工作模式可供选择
- 3、具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能
- 4、具有空载重启功能,时间1-240分钟可调
- 5、具有故障记忆功能,zui近5次故障原因可查阅
- 6、安装方便,调试简单

黄山工地围挡喷淋安装 黄山搅拌站降尘喷雾价格实惠 黄山工厂围墙喷雾厂家

工地围挡喷淋设备参数：

流量：6m³/h

扬程：160m

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：15A

使用温度：-10 至40

湿度：相对湿度不大于90%

海拔高度：不超过2000米

探头线耐温：105

工地围挡喷淋施工顺序：

- 1、管路铺设：水路总开关设置在起点,主管道设置成4米,需用三通连接两端水管,上方插入一段喷雾管,顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。
- 2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上,等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵,用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。
- 3、智能控制器具有良好的防水设置,只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整,只需连接电源线,遥控装置线,水位报**线,水泵动力线即可。
- 4、zui后将各种控制器互相连接,即可投入使用。

黄山工地围挡喷淋安装 黄山搅拌站降尘喷雾价格实惠 黄山工厂围墙喷雾厂家

工地围挡喷淋使用注意事项：

- 1、开机：连接好所有的线后,闭合空气开关,选择好工作模式后按启动键,水泵即可开机。请注意防治触电！
- 2、控制器自动,手动,遥控三种工作模式选择：
 - A.在自动模式下如果没按启动按键,自动模式灯会闪烁,控制器不会自动运行。只有按下启动键,自动模式灯长亮后,控制器才能自动运行。
 - B.在手动模式下按启动或停止键,控制器对电机进行启动,停止控制。在手动模式下,本控制只对过载,缺相进行保护,不受水位或压力制,空载不保护。
- 3、缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相,本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。
- 4、超低压保护：当电网电压低于300V时,本控制器将在20秒钟内切断水泵电源,现象为电压和电流表显示同一数值,缺相指示灯亮。
- 5、过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性,即过载电流超过设定值越多,过载动作保护速度越快。

工地围挡喷淋安装注意事项：

- 1、水泵：
 - A、启动前必须向水泵内注满水！
 - B、启动时必须打开出水阀门，减轻电机起动负荷，避免烧毁电机！
- 2、控制器：
 - A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！

B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于 0.75mm^2 ），请用防水胶布包完整！

工地围挡喷淋拆卸注意事项：

- 1、需要转场使用时,拆卸管道需注意每个接口不能强行拉开,否则会损坏管口,也会拉坏接口！
- 2、智能控制器的线路拆卸需仔细,否则会是线路错乱无法再次使用。移动控制箱时请轻拿轻放,切勿扔摔！

工地围挡喷淋售后服务：

本厂产品均保修一年，**维护，24小时内响应客户报障。

保修期内，非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供**维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应。设备需要报修，请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修，注明产品型号、损坏情况及采购合同，本厂负责寄配件并提供相关资料。