

上海百乐牌120贝司手风琴/BL-120BS

产品名称	上海百乐牌120贝司手风琴/BL-120BS
公司名称	上海银鹰贸易有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	包装:正品原装 材质:ABS 产品类别:手风琴
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村停车场街文具礼品C4区7-8号
联系电话	86 021 64196069/64196169 13671785668

产品详情

包装	正品原装	材质	ABS
产品类别	手风琴	规格	120BS
型号	120BS	颜色	红色

产地：上海申乐手风琴厂（原上海手风琴厂）品牌：百乐牌

品名：手风琴

贝司：120贝司

按键：41键

颜色：红色

体积：61*35*54

重量：11千克

手风琴保养介绍：

1.手风琴的各部件均有一定的耐潮和抗腐蚀能力，但在使用保管中仍应防止受潮，更不能受雨淋。否则，不仅会使簧片生锈，影响音准，而且会使风箱破损或松紧程度减退。2.琴体表面所包贴的是赛璐珞片，不能与丙酮、香蕉水和乙酯等类有机化学物品接触。如接触，即可浸蚀，破坏琴表面，且难于修补。3.手风琴要严防近火，近热及烈日曝晒，以免发音不准或音簧脱落。一般在10 ~35 存放为宜。4.在冬季气温低的地区，将琴携至室内时，应将琴键、键钮按下，在适当的强力推拉数十次，使琴内冷空气排出，或在室温下放置一小时左右再行演奏。以免簧片上凝结水珠，引起生锈，影响音准和使用寿命。5.存放时，应将风箱扣带扣好，放在琴盒内，保持清洁、干燥。切勿横卧、平放，以防音簧活塞皮下垂变形，影响音准。6.风箱是手风琴的重要组成部分，不练琴时或外出背琴行走时，应将风箱扣带扣好。演奏时不要将风箱拉到尽头，以防拉坏风箱。7.手风琴不宜受较大震动，携琴外出，乘坐车船，须精心保管。长途运输须妥善包装，以防剧烈震动，损坏内部机件。