

# 鸿跃汽车销售 水泥搅拌车 揭阳搅拌车

产品名称	鸿跃汽车销售 水泥搅拌车 揭阳搅拌车
公司名称	枣阳市鸿跃汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105
联系电话	18163561180

## 产品详情

一、启动前应对机械系统各部位认真进行检查，搅拌车配件，确认良好后方可启动。二、启动前，应将搅拌操纵杆放在“空档”位置。三、启动后，搅拌车租赁，应将搅拌操纵杆放在“卸料”位置，放去筒内积水。四、装料时，搅拌操作杆应放在“装料”位置。五、运输前，揭阳搅拌车，卸料槽必须固定在“行驶”位置，防止摆动。六、操作操纵杆时，应在“空档”位置稍作停留后方可动至下一个位置。七、搞好文明施工，桶内多余材料不准随便乱倒。卸料后必须对搅拌筒、料槽、托辊等部位进行清洗。八、人进入筒内清除砼结块时，应将车辆熄火，拔下电门钥匙，筒外设人监护。

发动机过热十分危险，运气不好可能使发动机被破坏掉。在高速公路上高速行驶时，或在汽车爬坡时，如果水温表的指针进入了红区，居高不下，或反覆地在红区震动，水泥搅拌车，这时必须采取紧急措施。如果在普通公路上发动机出现了过热，应该尽快地降低车速，把汽车驶到树荫下，或驶到相对比较凉快的地方，把汽车停下来。打开发动机罩盖，让发动机怠速运转，等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后，将发动机熄火。然后再等待一段时间，直到发动机的水温充分地下降了之后，再检查发动机的冷却水量。

搅拌车在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中打行人或影响其它车辆正常运行。搅拌车装运搅拌好的混凝土时，搅拌筒转速为2-10转/分，在运输过程中，平坦路面上搅拌筒转速保证在2-3转/分，行驶在侧倾坡度大于50的路面，或左右晃动较大的路面时，应停止搅拌旋转，待路况好转后再恢复搅拌旋转。

鸿跃汽车销售(图)-水泥搅拌车-揭阳搅拌车由枣阳市鸿跃汽车销售有限公司提供。枣阳市鸿跃汽车销售有限公司(www.hyscx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿跃汽车销售——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105，联系人：杨经理。