

口袋摄像机

产品名称	口袋摄像机
公司名称	深圳市铭楠汇泰科技有限公司(录像笔)
价格	458.00/台
规格参数	
公司地址	广东深圳市龙岗区坂田街道布龙公路522号祥云大厦6-7楼
联系电话	86-0755-89505873 13632582227

产品详情

口袋摄像机M-3325

www.methnm.com QQ:800020274

1、产品配件：

摄像机一台 数据线一条 说明书光盘一个
挂绳一条 支架一套
装机包一个 充电专用线一条

2、外型与按键：

图：1、电源开/关键 2、向前导航/快进/取消删除 3、模式转换键

4、变焦缩小 5、挂绳孔 6、指示灯 7、SD卡槽

8、咪头 9、摄像头 10、向后导航/快退/关屏/删除

11、变焦放大

3、产品特点：

主要功能：同步录音录像、拍照、单独录音、移动侦测、网络摄像头、U盘

视频格式：AVI，640*480

图片格式：JPEG，2560*1920

录音格式：WAV

内存支持：外插SD/TF卡，容量为2GB~8GB

USB：2.0（Hs）

充电时间：2-3小时

使用时间：内置锂电池，可连续工作约2小时

操作系统：Windows ME/ 2000/ XP/Vista 或以上版本的操作系统无需安装驱动程序（Windows98系统需要安装驱动程序）

4、操作方法：

插卡：

使用之前请先插入SD/TF卡，插卡时，请将卡的金属面朝屏幕方向插入。

注意：在未插卡开机时，屏幕将出现“NO SD CARD”，一分钟后机器自动关机。

开机：

在关机状态下，把电源开关拨到“ON”的位置，此时屏幕出现“G200”，机器进入初始化，10秒后进入取景待机模式，进入待机状态。

注意：开机后，2分钟内无任何操作，机器将自动关机。

手动录像：

在取景待机状态下，短按功能键，进入手动录像，此时屏幕上方显示跳动红色时间值，代表已录像时长；短按功能键，红色跳动时间值停止，录像文件被保存并退回录像取景待机状态；如需连续录像，请重复以上操作即可。

注意：在持续录像时，每30分钟保存一个视频文件。

拍照：

在录像取景待机状态下，短按模式转换键一次，系统将切换到拍照模式，短按功能键，屏幕闪两下，拍一张照片成功并自动保存，退回拍照待机状态，如需再次拍照，请重复以上操作即可。

单独录音：

在拍照待机状态下，短按模式转换键一次（即开机第二次按模式转换键），系统将切换到单独录音模式，短按功能键，屏幕上方显示跳动红色时间值，代表已进入单独录音状态，再次短按功能键，红色跳动时间值停止，录音文件被自动保存并退回单独录音待机状态，如需再次录音，请重复以上操作即可。

移动侦测：

在单独录音待机状态下，短按模式转换键（即开机第三次按模式转换键），当有物体移动画面时，屏幕出现录像时长条，此时系统自动进入移动侦测录像，短按模式转换键，系统退出移动侦测录像，自动保存一个文件并退回手动录像待机状态。

注意：在移动侦测录像模式下，若录像画面20秒内静止不动，系统将不进行录像，处于移动侦测录像待机状态；若画面有移动（相机移动、物体移动或者光线的明暗变化），系统将自动开始录像，并自动重新生成一个文件。

网络摄像头

此设备可当网络摄像头使用，使用前必须安装随机配送的驱动软件STK02N 2.0.exe，

在开机状态下，长按功能键不放，插入USB数据线连接电脑，可切换到网络摄像头模式，此时电脑上会出现一个标准的视频设备，点击此设备即可当网络摄像头使用。

充电时操作：

本机器新增了边充电边工作的功能。

在开机状态，用随机配送的充电专用线（不能用数据线，数据线开机连接只能读盘或充电），通过USB接口连接电脑，系统可以正常操作，即实现边充电边工作。

注意：当内置电池充满时，机器使用外接电源工作。如果在工作中，外接电源突然断电，机器将自动关机（录制文件被自动保存）。

模式转换：

手动录像、拍照、单独录音、移动侦测为一循环模式，其工作时屏幕显示的方式各不相同，以区别不同的模式；如果需要，开机后可以直接进入某一模式。

注意：如果在某一模式工作时，尽量先按功能键保存文件，再按模式转换键切换功能，如果在工作状态下直接按模式转换键转换功能的话，可能会引起无时间保存文件（移动侦测只能按模式转换键进行保存）。

浏览与回放：

1 视频浏览

A、在移动侦测录像状态下，按模式转换键，此时右上角将出现一个蓝色的向右导航箭头，代表已进入浏览与回放模式；此时可按“向后导航/快退/关屏/删除键 或者 ”进行选择浏览。（右下方的白色数字为文件的编号，选定所要浏览文件后，按功能键进行浏览，再次按功能键停止文件浏览，按变焦缩小键退出文件浏览。）

B、在视频播放过程中，可改变播放速度，速度等级分别有：>>1x，>>2X，>>4X，>>8X（快进）；<<1X，<<2X，<<4X，<<8X（快退）。

C、浏览视频文件时，长按向后导航/快退/关屏/删除键，屏幕将出现删除文件确认界面，此时按“向后导航/快退/关屏/删除键”文件会被删除，按“向前导航/快进/取消删除键”取消删除。

2 图片浏览

A、在浏览图片文件时，可选择图片放大、缩小，在图片放大状态下，按功能键，此时屏幕将出现“四个导航箭头”，按下导航箭头所指的方向键可移动图片画面浏览图片。

B、浏览图片文件时，长按向后导航/快退/关屏/删除键，屏幕将出现删除文件确认界面，此时按“向后导航/快退/关屏/删除键”文件会被删除，按“向前导航/快进/取消删除键”取消删除

关机：

在任何状态下，把电源开关拨到“OFF”的位置，即可关机。

充电：

在开机或关机状态下，用USB数据线或充电专用线连接电脑或电源，当电池处于充电状态时，红灯长亮；当电池充满电时，红灯熄灭。

文件播放：

完成录像后，在开机状态下，用USB数据线连接电脑，点击可移动磁盘，选中录像文件双击即可将所录的文件在电脑里播放。连接电脑前确保已经安装相关的播放软件。

注意：此机器在开机状态下连接电脑方可读盘。

更新时间：

初次使用本机，或时间出错时，可以按照如下方法重新设置时间：

按照格式：2010.12.12 12:12:12，编辑一个名为“Time.txt”文本文档，把这个文档复制到磁盘的根目录下，在下次开机时，机器的系统时间被重新设置。

5、注意事项：

1. 以下情况机器会自动关机：

正在摄像时，如电量不足时，屏幕将出现空电池打“X”图像，3秒后，系统会先保存录像内容，然后自动关机。

在录像/录音/拍照待机状态下，为节省电力，2分钟内无任何操作，机器将进行自动关机。

意：系统自动关机都是进入屏保模式，只要按功能键即可重新打开屏幕，无须重新按电源开/关键。

2. 当内存卡满时，屏幕将出现一个红色方形，此时系统将无法再录制，处于待机状态，按模式转换键可用浏览或回播功能，为节省电源，系统2分钟内无任何操作将自动关机。

3. 开机后，在任意模式下长按向后导航/快退/关屏/删除键，机器进入关屏，（此时机器仍在进行操作，各功能保持不变），在关屏状态下，长按向后导航/快退/关屏/删除键，可以重新打开屏幕。

4. 持续摄像时，每一次操作后，系统将自动生成一个新的视频文件。

4. 连接电脑：根据计算机配置或系统差异，识别硬件的时间会稍有不同，此期间请不要进行任何操作，以免影响硬件的识别。如果无法识别，请确认您的操作系统，驱动程序，USB接口，连接线是否都正常，再重新连接。

5. 请在有充足照明的环境下，保持DV垂直稳定，与被摄物保持50cm以上的距离，这会得到色彩自然，景物清晰，画面稳定的影像；本设备不具备防抖功能，在拍照时请尽量保持手和被摄物不要抖动。

6. 摄像机内置大容量聚合物锂电池，有记忆效应，所以最初使用的前五次，请将电池用完后再充至饱和，以启动电池最大容量，获取标准工作时间。