

履带扒渣机配件厂家 湖北龙泽科 江西扒渣机配件

产品名称	履带扒渣机配件厂家 湖北龙泽科 江西扒渣机配件
公司名称	湖北龙泽科重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13349801788

产品详情

扒渣机在工作的时候，突然停止，当然就需要操作人工进行现场维修，扒渣机配件图片，如果随身携带的工具不全应该怎么办？下面我们襄阳扒渣机配件，襄阳轮式扒渣机配件，襄阳扒渣机配件厂家就为大家介绍一下扒渣机工作现场的一些常见的应急维修方案。

巧用扳手拧螺栓

有时由于随机携带的扳手不全，拆装会出现问题。此时可在扳手内（梅花、开口扳手）或扳手外（内六角扳手）垫一些铜皮、铁丝或螺丝刀等物，而后慢慢加力拆、装；而当开口扳手比螺栓头（或螺母）小、内六角扳手比螺栓头大时，可分别用锉刀将开口扳手开口锉大，将内六角扳手的六方尺寸锉小。

巧拆轴承座圈

扒渣机的连杆轴承常易损坏，这时可将连杆夹在台钳上，选用重型套筒扳手中的套头，一侧使用比轴承外圈稍小的套头顶住轴承外圈，另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面，然后逐渐加力夹紧台钳，这样轴承外圈就会慢慢被压出来。如有气割工具，则可直接用气割割断轴承外圈。

巧拆轮胎

在拆卸扒渣机的轮胎时，分离轮胎和轮辋是一件较困难的事，由于长时间使用而未拆卸过，轮辋可能发生锈蚀，使轮胎和轮辋粘得很紧。采用放气、来回行走碾压的方法拆卸，效果并不十分理想，履带扒渣机配件厂家，而取下锁圈后，在轮胎和轮辋之间加水以利润滑，用两台推土机铲刀分别压轮胎两边，中间用长短合适的一根铁棒横在轮辋上，而后穿上钢丝绳用起重机或装载机等起吊，这样轮胎和轮辋就很容易分开。

在矿山和工程施工中，扒渣机作为一个必备的挖掘装载设备，其维修和保养知识必须掌握在工作中，很

多扒渣机会出现行走或者工作没劲的情况。那么在扒渣机大、小臂油缸都没问题的情况，扒渣机无法行走，是什么原因了?下面由扒渣机配件网给大家讲解下扒渣机不行走的原因

扒渣机不行走的原因有以下几点

扒渣机分动箱挂档竿没挂，使得的扒矿机无法行走在扒渣机挂上档位

无法行走，这个时候要查看传动轴是否断裂，如果没有，再查看传动轴是否转动

如果以上都没问题，那么就要查看前桥半轴和后桥半轴的牙包出现回题上三点是扒矿机不行走的关键原因，如果以上都没问题，那么可能就是连接液压马达和分动箱中的花键盘的故障，这个时候就需要拆开液压马达，查看花键齿是否损坏。当扒渣机现不行走的情况后，我们要从外观到内部，从前到后的观察。一般出现这类情况，主要从挂挡杆、分动箱，传动轴，最后才考虑是否是花键盘的问题

扒渣机输送带作为扒渣机主要的易损件，采购扒渣机配件，很多操作员在更换的时候没有经验，不知道怎么更换在此进行简单介绍

有两种换输送带方法

借力法

先转动电(液压)滚筒，把皮带扣转动液压滚筒后面下方，松动后调皮带螺栓，然后升起输送架扳动抖动操作杆，让活动架缩进输送架中，这时皮带就松了，用钳子取掉皮带扣中间钢丝绳，江西扒渣机配件，这时旧皮带从皮带扣的位置分开了。这时把新皮带(注意正反面)的扣子与旧皮带扣子用钢丝绳穿上，启动液压滚筒(或电滚筒)，用脚踩到旧皮带上，借滚筒转动，慢慢拉动旧皮带，新皮带慢慢进，旧皮带就把新皮带带出来了。当新皮带拉到滚筒正中间位置时，取出钢丝绳，旧皮带全部取出，新皮带钢丝绳穿上紧固调皮带螺栓，一边紧一边调，皮带不能太紧，太紧皮带坏的快，就像衣服太紧，不知哪会衣服就拉裂了一样。

履带扒渣机配件厂家-湖北龙泽科(在线咨询)-江西扒渣机配件由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。湖北龙泽科重工机械制造有限公司(www.longzeke.com)是湖北襄樊,五金配件的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在湖北龙泽科领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创湖北龙泽科更加美好的未来。