

手动堆高车生产厂家 德玛力格 济南堆高车生产厂家

产品名称	手动堆高车生产厂家 德玛力格 济南堆高车生产厂家
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

拆装步骤

- 一、拆下齿圈防护带。二、拆减速机。1、卡簧2、油管3、液压马达4、减速机（三颗螺丝）
- 5、拿下齿轮 三、旋转机关：1、下面两个软管和上面的两个细管
- 2、拆下四颗8#旋转机头的螺丝3、拆上下两根电线（插头）四、起吊直臂
- 1、吊装前先把两支臂用铁丝捆紧，防止直臂伸战活动.2、吊装点为主油缸两侧，五、安装注意事项：
 - 1、对准旋转齿轮的18颗螺丝。2、装减速机时注意装好键。
 - 2、装减速机头时，手动堆高车生产厂家，要把电线和两根管子放下，再连接软管。

剪叉式高空作业平台

该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后具有较高的稳定性。该设备可根据不同要求选择不同动力形式（如：三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等）。

另外还可配置手动液压装置，可在停电或无电源场所照常进行升降工作。是现代高大建筑、设备之理想配备产品，是高空安全文明生产之必备。

德玛力格液压千斤顶保养：

(1)液压千斤顶使用时底部要垫平整、坚韧。无油污的木板以扩大承压面，济南堆高车生产厂家，保证安全。不能用铁板代替木板，以防滑动。(2)起升时要求平稳，重物稍起后要检查有无异常情况，升高堆高车生产厂家，如无异常情况才能继续升顶。不得任意加长手柄或过猛操作。(3)不超载、超高。当套筒出现红线时，液压堆高车生产厂家，表明已达到额定高度应停止顶升。(4)数台液压千斤顶同时作业时，要有专人指挥，使起升或下降同步进行。相邻两台液压千斤顶之间要支撑木块，保证间隔以防滑动。(5)使用液压千斤顶时要时刻注意密封部分与管接头部分，必须保证其安全可靠。(6)液压千斤顶不适用于有酸、碱或腐蚀性气体的场所。

手动堆高车生产厂家-德玛力格(在线咨询)-济南堆高车生产厂家由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。手动堆高车生产厂家-德玛力格(在线咨询)-济南堆高车生产厂家是德玛力格（济南）起重设备有限公司（www.demaligekbk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。