## 南京升降货梯 锐可厂家 升降货梯维修

产品名称	南京升降货梯 锐可厂家 升降货梯维修
公司名称	南京锐可液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区马谷里街道小栏杆68号
联系电话	18255225781

## 产品详情

## 升降货梯的安全意识少不了

随着液压升降机设备普及,发展,已经深入日常生活中的方方面面,升降货梯维修,工业用液压升降机的出现拓展了生产统一战线工作空间。

- 1、液压升降货梯的日常操作,升降货梯应由专人管理,每次使用前都要检查升降货梯性能完好,并且进行空载升降检测,检测一切正常后方可使用。升降货梯操作人员离开时应停止升降货梯工作,切断电源 线。
- 2、液压升降货梯理论上不能载人,在一切安全检查做好后工作人员方可进入吊篮;升降货梯不能超载工作,每次升降重量要保证在其载重量以下,方可安全;升降货梯的日常保养也必须等停止工作时才能进行。
- 3、液压升降货梯安装后的验收,安装完毕后,应对升降货梯进行空载和超载检测,保证检测数据符合国家标准。
- 4、升降货梯的安全意识是少不了的,在我们工作的时候要时刻警惕安全情况,我们必须要高度注意安全 ,因此升降货梯才能更好的发挥其应有的作用!

## 液压升降货梯安装好后要怎样调试

液压升降货梯调试注意要点:

- 1、工作前必须穿戴好个人劳动保护用品,特别注意戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,电工、焊工 穿绝缘鞋,并检查所有使用的工具。
- 2、在调试升降机前一定穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套或者站在绝缘垫上,否则禁止施工。
- 3、在安装时,应首先与现场施工单位负责人取得联系,共同研究双方在现场工作中的安全措施与安全注意事项,共同遵守执行。
- 4、升降货梯工作时必须在每层厅门外,放置有井下有人工作的标牌。
- 5、在井道工作时,必须采用36V工作照明灯,在轿厢内工作时必须采用12V工具照明灯。
- 6、工作(job)场所下面不准停人,下脚手架时不准滑下和跳下。
- 7、在调试中开车人员要配合好调试人员,精神要集中,听从调试人员的指挥。
- 8、在调试电梯与井道作业时,严禁酒后操作、打闹、开玩笑,搞好协作,监护他人安全工作。
- 9、动用气、电焊时,要遵守气、电焊安全操作规程,注意安全防火。

设备试运转:设备动力电缆接通,简易升降货梯,开始试机。将设备空载进行升降运动,中间停顿测试控制按钮。查看各按钮是否灵活有效。将设备满载后,再进行升降作业。查看各按钮是否灵活有效。能否正常运行。将设备升到至高点,检测台面与地坑有无接触间隙是否在合理范围。

货梯溢流阀的作用是保护液压系统不被过高的压力损害,它一般置于泵站内部,一旁有调整阀。单纯调整溢流阀是有一定危险的,南京升降货梯,如果油缸或油管内压力过大,可能会出现故障。下面锐可机械小编给大家分析一下何时才能操作溢流阀是正确的?

- 1、有些客户在货梯运行变慢时,液压升降货梯厂家,为了能让设备加速运转而自行调整设备的出厂设置 ,这样是很危险的。大家应该在货梯速度出现变化时,首先与厂家进行联系,采取正确的操作方法。
- 2、货梯长期工作,会产生老化、污物等使货梯产生速度变慢的现象。货梯速度变慢后,先考虑液压油流量的因素。影响液压油流量的因素有:液压管路、液压阀、液压油泵、电动机调速装置等。尤其要注意货梯的溢流阀不可自行调整,以免发生不必要的损失。
- 3、当货梯带负荷不能启动时,才应该检查液压系统压力,如果压力低于正常范围,才能调整溢流阀设定

南京升降货梯-锐可厂家-升降货梯维修由南京锐可液压机械制造有限公司提供。南京锐可液压机械制造有限公司(www.ruikesjj.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.gdshengjiangji.com)还是从事升降机定制,南京升降机定制,导轨式升降机定制的厂家,欢迎来电咨询。