



## 一、使用方法：按照接线示意图接线

1、将电话线和电话机插到电话铃声放大器的电话插座上。

注：放大器可以与电话机放在一起，也可以与电话机分离安装。避免将设备安装阳光直射、雨淋等环境。

2、将随机的12V电源插到铃声放大器上，另一头插到交流220V电源插座上。

3、当有电话呼入时，电话机与铃声放大器同时响铃。并且铃声放大器上的“红色”指示灯同时闪亮。铃声放大增益可达120dB。亮度很强哦。

4、响铃声音：报警音

1、电话线电压：-48V、-24V2、铃流电压：AC90±15V3、供电电压：12VDC4、声音增益 120dB

5、响铃声音类型：报警音