

# 深圳无声破碎劈裂机

产品名称	深圳无声破碎劈裂机
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	型号:YGF-150 品牌:愚公斧 劈裂力:3000t
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

大家都知道现在碎石的热门设备就是劈裂机了。劈裂机主要用于：大块矿石（金属矿，非金属矿）的一次和二次解体，山体岩石解体，采石场岩石开采，大型混凝土构件局部和全部作业等领域，与上述领域传统作业方式相比，机载劈裂机具有劈裂力巨大、结构简单、操作方便、作业效率高、成本低、节能、节能管理等一系列优点。愚公斧劈裂机操作简单，力大看得见。岩石时无震动、无噪音、性高。实用性高、大小两款设备可在任何场地破碎岩石。深圳无声破碎劈裂机

但是有人就担心了效果这么好的设备是不是因为设计难度大了，那操作使用起来是不是会很复杂难懂呢？这就不用担心哦，我们来认识一下劈裂机的使用方法吧。劈裂机因为特殊的设计构造，不但操作简单，而且还提高了工作效率，但是如果使用过程中因操作不当，给劈裂机带来不可逆的损坏，会影响机子的使用寿命，而正确的操作方法和维护作业会将设备的功能性发挥到大，可以保证劈裂机的内部液压系统可达10年以上，楔铁寿命可达30000次重复工作。

正确的操作及维护方法如下：

- 1.先用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径要符合作业中的劈裂机楔块组件的大小及长度，若岩石体积较大，可钻多孔，一机多支可同时作业；岩石体积较小，一机一就可操作。（钻孔时需注意，矿石钻孔的方位应垂直于孔所在的表面，孔的大小应与劈裂器的直径相适应，钻孔的深度比楔块组件插入长度深200—250mm。）
- 2.将劈裂器插入孔中，根据需要适当调整劈裂方向。
- 3.启动泵站，打开控制开关，液压系统开始工作。待岩石裂开后，换向阀换向，活塞杆及内楔块缩回，

提起劈裂器，完成作业。

4.维护方法：保证在使用过程中在每作业3~5次后，需涂抹一些润滑油脂在中间楔块与两边楔块之间，以减少楔块与楔块之间的摩擦力，降低楔块磨损延长劈裂机的使用寿命！深圳无声破碎劈裂机

该劈裂棒可以预先的确定劈裂方向，劈裂形状以及需要的部分尺寸，劈裂精度高。5.适用性劈裂棒人性化的外形设计和耐用性结构设计，确保了其使用简单易学，仅需单人操作，便捷，使用寿命长，劈裂棒和液压泵站搬运十分方便。“中德科工”产品不管是设计、选材、还是加工、制造、都力求精益求精，机器的关键部件均采用优质的进口材料并配以高科技加工工艺，保证其持久耐用，生产的产品几年来在国内处于地位。液压劈石机操作步骤之准备工作：1.注入液压油。周围不会受到影响；3.经济性数秒钟可完成，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及成本很低，无需象爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安仁措施；4.性可以预先的确定方向，形状以及需要的出部分的尺寸。深圳无声破碎劈裂机