

耐腐蚀液下砂浆泵厂家 黑龙江砂浆泵厂家 大博泵业

产品名称	耐腐蚀液下砂浆泵厂家 黑龙江砂浆泵厂家 大博泵业
公司名称	山东大博泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市博山区南环路17号
联系电话	13573343027

产品详情

磁力泵结构特点

5. 保护措施

当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时，磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱，保护机泵。此时磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下，将产生涡损、磁损，造成永磁体温度升高，磁力传动器滑脱失效。山东大博泵业科技有限公司公司现有高、中级工程师、技术人员占公司员工总数的20%，具有较高的设计、制造和经营生产能力。

砂浆泵厂家

一般将适用于输送液体(水)中含有悬浮固体物的泵称为渣浆泵。目前是选矿、选煤厂各工艺流程中不可缺少的设备之一。渣浆泵可按不同原则分为单级/多级、单吸/双吸、悬臂、卧式/立式以及泵壳水平中开/垂直结合等型式，如图所示，其基本结构由叶轮、泵壳、泵轴、轴承及托架组成，动力还包括电动机，对轮或胶带轮联轴器等，耐磨件还包括衬板轴套等，密封件包括轴封、副叶轮等，支撑件包括支架等，但内部原理是一致的，当叶轮快速转动时，叶片促使介质很快旋转，旋转着的介质在离心力的作用下从叶轮中飞出，泵内的介质被抛出后，叶轮的旋转中心部分形成真空区域，介质在大气压力（或水压）的作用下通过管网压到了进料管内。这样循环不已，就可以实现连续供料，从而达到工艺设计要求的扬程和流量。当然，入料方式目前多采用压入式，耐腐蚀液下砂浆泵厂家，即料位高于入料管，则可以减去从水管或泵壳向内部进水的步骤。

砂浆泵操作维护规程：运行前的检查试运行前应先用手盘动联轴器或轴，检查转向是否正确，运转是否灵活，如盘不动或有异常声音，应及时检查，检查时先从外部用手检查联轴器是否水平，从轴承座上的油镜孔处查看润滑油的位置是否在油镜的中心线附近(太多应放掉一些，太少应加上一些)，边检查边盘动，如果问题依然存在，就要拆泵检查，(拆泵时请参照说明书上的结构简图和拆装程序)清理异物，并

和厂家联系协商解决方法。2 开车步骤将泵内灌满液体及时打开进口阀门(如进口阀门为单向止回阀，就不需要人工操作)接通电源再打开出口阀门3 运行 运行中如有异常声音，或有电机发热等不正常情况出现时，也应停机检查，立式砂浆泵厂家，检查方法和步骤同14 停机先关闭出口处阀门切断电源，并及时关闭进口处阀门;(如进口阀门为单向止回阀，就不需要人工操作)。5 维护轴承座内的润滑油应定期更换，正常情况六个月更换一次。寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。有冷却水装置的泵，黑龙江砂浆泵厂家，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，特殊材质砂浆泵厂家，可继续接通，若条件不允许也可停掉，冷却水的流量和压力都没有要求，自来水即可;泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质尽量不要超过2分钟;中分泵壳的泵，如进口150mm以上的泵，中分面处的密封塑料，因热胀冷缩尺寸有些变化，安装时应先将中分处的连接螺栓拧紧，再连接进口管路，以防中分面泄漏，此条对北方的用户尤其重要;泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短;保持电机上没有水迹，防止电机受潮。耐腐蚀液下砂浆泵厂家-黑龙江砂浆泵厂家-大博泵业(查看)由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司(www.sddabo.com)是从事“液下式渣浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张静。同时本公司(www.bspump.com)还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。