

# 热处理人字金属输送带 密网孔挡边金属输送带 链条金属钢丝网输送带

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 热处理人字金属输送带 密网孔挡边金属输送带<br>链条金属钢丝网输送带 |
| 公司名称 | 安平县鑫茂菱形网带厂                          |
| 价格   | 58.00/米                             |
| 规格参数 | 品牌:森喆/建岭<br>规格:定制<br>产地:河北衡水市安平县    |
| 公司地址 | 衡水安平丝网大世界                           |
| 联系电话 | 0318-7860555 15603180581            |

## 产品详情

304不锈钢输送带的正确使用方法：

1、安装应正确：安装的时候，要使输送机输出轴与传动箱输入轴保持平行，可以调节输送机在机架上的位置来解决，而且应该使不锈钢网带安装位置与网带轮垂直，因为网带传动是依靠其两侧面传递动力的，安装正确就可以延长其使用寿命。

2、松紧度应合适：要及时调整不锈钢网带的松紧度，网带过松会引起打滑，不能很好的传递动力，网带过紧，会增加发动机的功率损耗，并使网带早期磨损，为了合理的使用网带，人们对网带的松紧度还有一个具体的要求，即尝使网带中部被四指压下垂直为20毫米左右很合适。

3、拆装应正确：在拆装不锈钢网带时，有的人不仅拆网带的方式不当，而且使用的工具也不妥当，像带刃或者棱角锋利的工具都会把网带划伤或者划出印痕，这样，网带在高速运行时，就会使裂痕逐渐扩大而断裂。

4、更换应合理，有的人在选择不锈钢网带的时候，不注重型号或规格，更有甚者一组网带长短不一，或者新旧不同，这样网带的松紧度也必然各不相同，从而被各个击破。所以，更换网带的时候，要成组更换，决不要任意添入或者减少一根网带，假如采用一根网带来传递动力，显然会很快使之折断，同时又使发动机利用率降低。

5、避免油水污染、烈日暴晒不锈钢网带上沾上油、水，不仅会影响其传动性能，加大滑动，降低传动效率，而且时间长了易使其变质，缩短使用寿命，故在使用中应防止网带沾上油污或沾泥水，要经常清除胶带轮槽中的泥污，并应尽量避免烈日暴晒，以防止胶带老化变质。