

# 无油增压机租赁那里有

产品名称	无油增压机租赁那里有
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZD64 产地:瑞典
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

## 产品详情

无油增压机租赁一般是把无油螺杆空压机压力无法满足的情况下来提升压力的，一般可提升到40 bar，流量在45立方/分钟。机器要运行先要按下电源开关，由电控系统来完成机组降压启动后才能正常运行打气（为减少对电网冲击/节能减排，采取星三角降压启动或变频软启动。延边三角、自耦变压器这两种降压启动方式由于成本和技术要求较高，所以非常少见应用到空压机上应用）；

根据电控系统的命令动力系统开始运行，开始快速建立系统压力来保障润滑油的顺畅循环；内压建立完成后根据电控系统的命令，进气系统执行打开命令，从而使空压机正常打气工作（吸气、压缩、排气）；经由螺杆主机压缩后油气混合物进入分离系统，完成旋风分离并经过油分芯精密过滤分离完成润滑油和压缩空气分离工作，润滑油回流到分离系统（油气桶）底部；压缩空气通过z\*小压力阀流入后冷却器冷却后排出机器，压力控制信号取压点一般设置在冷却器排气口侧方或上方（因经过冷却后的压缩空气对压力传感器的损伤z\*小，且上半部分无冷凝水析出，检测压力值较为准确）；润滑油流出油气桶通过温控阀流入冷却器（如果温度低于阀芯开启温度，润滑油会直接通过机油过滤器喷入螺杆主机），经过冷却后的润滑油回流到机油过滤器，过滤杂质后喷入螺杆主机压缩腔体内来辅助完成压缩过程。

无油增压机应用领域有哪些？

饮料吹瓶行业

电控系统工作原理：电脑版给出启动指令后，星形接触器工作，电机即运转启动；电机转速稳定后，根据电脑版延时控制运行三角形接触器（星形接触器断开工作）说明：接触器可以简单理解为开关，因为接触器是可以让电路连接或断开的零部件。根据“星三角”启动原理一般采用3个接触器来完成“星三角”转换使用（也可以采用2个接触器来完成“星三角”转换）。大家如果留意过电箱内接触器的配置可以发现，“星形”运行的接触器一般功率都小于“三角形”运行的接触器，因为接成星形，加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直接启动时启动电流为直接采用三角形接法时的1/