

小型吊车租赁 吊车租赁 宏宇叉车租赁

产品名称	小型吊车租赁 吊车租赁 宏宇叉车租赁
公司名称	太仓宏宇装卸搬运有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓南郊镇
联系电话	18012610555

产品详情

小型吊车轮胎保养注意事项

控制轮胎温度，车辆在行驶过程中，轮胎因摩擦、变形而产生热量，使轮胎内部的温度、气压升高。当轮胎温度很高时，不能采用放气降低压强的方法，更不能给轮胎泼水降温，以免加速轮胎的损坏。应在荫凉地方停车休息，待轮胎温度降低后方可继续行驶。车辆途中停车和到现场，要养成安全滑行的停车习惯。要选择平整、干净和无油污的地面停放，每条轮胎都要平稳落地，尤其是车辆装载过夜，更应该注意选好停放地点，必要时将后轮顶起。当车辆长时间停用时，应该用木块将车架顶住，小型吊车租赁，以减轻轮胎的负荷；轮胎没有气压时不能就地停放，应将车轮顶起。

小型吊车液压系统怎么保养维护？

液压系统能否正常运行，与保养息息相关，小吊车租赁，而在液压系统的维护中，防止油液污染尤为重要。因此，为了保障小型吊车能够正常工作，定期维护液压系统是十分有必要的。

作业前，应由油箱液位窗口确定液压油是否按规定加足，低于规定刻线以下，则必须加以补充。加油时，一定要经过加油滤网注入，并十分注意不能混进不同牌号的油或水等不纯特质。

小型吊车液压系统怎么保养维护？

1、液压油经长期工作之后，会产生一些冷凝水与沉积物，应当每月一次定期排放。排放冷凝水应在小型吊车停止工作一夜之后进行，吊车租赁费用，拧开油箱底部的放油塞，让脏油流出至见到干净油为止。然后装好放油塞，吊车租赁，并加注新鲜液压油。

2、无论是工作时间多长，液压油都要每年至少更新一次，以防止油液变质污染小型吊车液压系统。换油之前应先起动发动机运转，将液压油暖热以利于排放。

小型吊车租赁-吊车租赁-宏宇叉车租赁由太仓宏宇装卸搬运有限公司提供。小型吊车租赁-吊车租赁-宏宇叉车租赁是太仓宏宇装卸搬运有限公司（www.hyzxby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。