

吊车设备租赁 吊车租赁 宏宇叉车出租

产品名称	吊车设备租赁 吊车租赁 宏宇叉车出租
公司名称	太仓宏宇装卸搬运有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓南郊镇
联系电话	18012610555

产品详情

小型吊车轮胎保养注意事项

1. 定期进行轮胎换位。车辆行驶一段时间后，前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同，因此应该按规定及时换位。换轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的车辆，而循环换法适用于经常在较平坦的道路上行驶的车辆。
2. 轮胎应该避免存放在阳光、油类、酸类、易燃物及化学腐蚀品附近。所有的轮胎都应存储在冷却、干燥和黑暗的室内，轮胎应立放，严禁平放、堆叠或串心悬挂。存放期不得超过三年。内胎如需单独存放，应充以适量的空气，不得折叠、平放或堆叠。不单独存放时，小吊车租赁，需放在外胎内，并适量充气。

起重臂不能外伸故障的分析与排除

如果第二节起重臂伸出后，吊车设备租赁，第三、四节起重臂不能外伸，多数是由电液换向阀的故障引起的。如果第二、三节起重臂缩回后，第四节起重臂不能缩回，多是由电液换向阀故障引起。

起重臂伸缩次序混乱的分析与排除

起重臂外伸时不按第二、三、四节的顺序或缩回时不按四、三、二节的顺序完成作业，多是由于电路原因，先导电磁换向阀提前通电或提前断电，小型吊车租赁，应检查发号装置，调整控制电路。

小吊车回转系统安全操作方法

- 1、在小吊车回转操作前，吊车租赁，应注意观察在车架上、转台尾部回转半径内是否有人或障碍物，观察吊臂的运动空间内是否有架空导线或其他障碍物。

2、吊重回转时配置四个支腿的小吊车只允许在吊车侧方及后方区域作业，前方区域禁止作业，配有第五支腿的产品，在第五支腿处于工作状态下，可以在前方作业，全路面吊车和轮胎萧道成可以在360度范围内作业。

吊车设备租赁-吊车租赁-宏宇叉车出租由太仓宏宇装卸搬运有限公司提供。吊车设备租赁-吊车租赁-宏宇叉车出租是太仓宏宇装卸搬运有限公司（www.hyzxby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。