

随车吊 小型随车吊 宏宇装卸搬运

产品名称	随车吊 小型随车吊 宏宇装卸搬运
公司名称	太仓宏宇装卸搬运有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓南郊镇
联系电话	18012610555

产品详情

汽车吊车的分类

汽车吊车的分类有许多种，通常是按臂架系统和传动系统来分类

1.按臂架系统分类：

a.桁架起重臂(固定桁架臂和可变桁架臂)

b.液压伸缩臂

2.按传动系统分类

a.机械传动式

b.液压传动式

c.电力传动式

d.电力-液压传动式

3.按起重量分类

a.起重量在15t以下者为小型

b.起重量在16-25t者为中型

c.起重量在26t以上者为大型

吊车吊臂自动下沉怎么办

起重臂自动下沉又称自动缩回或回缩，其原因有两种：

一种是由于平衡阀封闭不严产生内泄；

另一种是由于液压缸活塞油封过度磨损，封闭不严造成内泄。

排除故障时，应先检查平衡阀，判断方法是使起重臂外伸，使手动换向阀处于中位，关闭发动机。打开平衡阀与换向阀之间靠近0平衡阀的软管接头。如果随着起重臂下降，随车吊，软管接头处液压油不断流出，租随车吊，起重臂自动缩回的故障则是由平衡阀封闭不严产生内泄造成的，应拆卸检修平衡阀。若随着起重臂下降，软管接头处无液压油流出，起重臂自动缩回的故障则是由于液压缸活塞油封磨损封闭不严造成内泄，应拆卸更换液压缸活塞油封。此操作后故障现象消失了。

吊装准备阶段安全要求

必须编制吊装方案。吊装方案的作用就是对于吊装工作的安排，出租随车吊，明确吊装流程以及人员职责，可以说是吊装安全的基础。

对人员资质进行确认。对于进入吊装现场的从业人员资质需要进行确认，包括指挥人员、信号工、挂钩工、驾驶员等具备操作资质。这是实现吊装安全的人员基础。

对于装备安全行进行确认。对于参与吊装的装备进行安全检识，特别是吊索、吊钩等容易出现故障的零部件，也仔细进行检查。

佩戴安全防护用具。参与吊装的人员，需同意佩戴安全帽、安全手套等防护用具，减少安全事故发生时人员的伤亡。

随车吊-小型随车吊-宏宇装卸搬运(推荐商家)由太仓宏宇装卸搬运有限公司提供。随车吊-小型随车吊-宏宇装卸搬运(推荐商家)是太仓宏宇装卸搬运有限公司(www.hyzxby.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。