

铁岭中空阳光板 优尼科阳光板 米字型中空阳光板

产品名称	铁岭中空阳光板 优尼科阳光板 米字型中空阳光板
公司名称	河北优尼科塑胶制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省定州市北方循环经济示范园区
联系电话	15333320547

产品详情

中空阳光板，阳光板易老化变黄，阳光板防变黄老化的措施

阳光板易老化变黄，阳光板防变黄老化的措施

安装上阳光板没过几年，发现阳光板易老化发黄，原来采光效果很好的阳光板怎么就慢慢变成丑陋的黄色呢？或者本来是茶色阳光板、湖蓝色阳光板，老化后变成其他或深或浅的颜色，对此烦恼不已。是要重新换新的阳光板，可是已经无力承担新的阳光板采购和安装的费用，将就如此吧，中空阳光板批发，这样的阳光板怎么能看的下去？！

如何防止阳光板老化变黄呢？作为PC阳光板生产厂家，以优惠的PC阳光板价格，高品质的阳光板和优良的售后服务，博得国内外客户的一致好评和信赖，长期合作的客户更是不胜其数。

阳光板防止老化变黄的措施一

从根源上解决，选择使用年限长的PC阳光板。一分价钱一分货，既然这种更高使用年限的阳光板价格相对较贵，那么毋庸置疑，它的质量一定比其他的阳光板要好，米字型中空阳光板，变黄的可能性会更低，寿命也就更长。公司提供3年、5年、10年以及15年以上的质保阳光板，不管是工自己使用还是他人的工程项目使用，满足不同客户的需求。

阳光板防止老化发黄的措施二

UV涂层阳光板，阳光板通过特殊工艺加工上UV涂层，不仅可以使阳光板防老化变黄而且还防滴露和防紫外线的作用。如此不管在阳光板下养殖还是种植蔬菜或是做一个阳光板，对动植物都是大有裨益的事情。提供单面UV涂层阳光板和双面UV涂层阳光板。UV涂层越多，防老化变黄的效果越明显。

阳光板防止老化发黄的措施三

安装问题，很多客户在安装过程中不注意把有UV涂层的那面阳光板朝着向阳的方向，因此造成阳光板很快就变老发黄了。所以，客户在采购完阳光板后，一定要监督阳光板安装过程，或者找一个懂阳光板安装的老师傅进行督促安装。作为PC阳光板生产厂家，对于在安装过程后的各种问题，都可以为您解答

阳光板防止老化发黄的措施四

找一家售后完善的PC阳光板生产厂家。公司有着几十年的阳光板生产销售经验，中空阳光板价格，凭借高质量的PC阳光板和完善的售后服务博得众多新老客户的好评。

中空阳光板的施工方法

(一)施工顺序

测量放线 安装阳光板顶棚主骨架 调整、调平、固定阳光板顶棚主骨架 安装调平阳光板顶棚次骨架
安装阳光板外层 打胶、安装压条 安装阳光板内层 打胶、安装压条 阳光板顶棚外部檐口细部调整与处理。

(二)中空阳光板，主要施工工艺

1.弹线：根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已

测定的中心线，弹出阳光板顶棚主骨架位置线。

2.预埋件：根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置，检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求，如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理，达到强度后，按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线，然后钻孔安放膨胀螺栓，安装钢板与胀栓固定。再将主骨架中心线投至预埋钢板上。

3.安装主骨架：根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线，先安装两端后中间部分，其方法：将60mm×60mm×3mm方钢管(镀锌)主骨架在屋面上组装好后，用人力安放在位置线上，用线坠吊垂直面，中间临时固定后与预埋钢板进行焊接。两端主骨架安好后，拉中间和两侧各1500mm高度(从钢板两端支座往上量)三条纵向通线后，再从一端向另一端逐个安装至全部完成。

4.安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚60mm×60mm×3mm方钢次骨架，并调准位置，调平后，与主骨架焊接固定。在安装阳光板的同时，安放防潮剂。

5.安装外层阳光板：按照深化设计排版位置，将准备好尺寸合适的外层20mm厚的阳光板进行安装，安装完后阳光板的边、纵缝、横缝在一条线上，见图4.3-2。

6.打胶、安装压条：在充分检查外层阳光板的安装质量后，边安装外层阳光板，边打耐候胶，再安装专用铝合金压条。安装压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。

7.安装内层阳光板：按照图纸位置，将准备好尺寸合适的内层16mm厚的阳光板进行安装，铁岭中空阳光板，安装时应将上层板底用白毛巾清擦干净，同时，在内层阳光板上清擦干净后方允许安装，以免夹层污染无法清洗，影响宏观效果。

8.打胶、安装压条：在充分检查内层阳光板的安装质量后，边安装内层阳光板，边打耐候胶，安装专用铝合金压条。压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。

9.中空阳光板，在阳光板全部安装完毕后，阳光板顶棚外檐周圈也必须按图纸中的节点进行施工。在外檐全部封闭完后(含玻璃幕山墙)才可以将防护棚拆除。防护棚必须按脚手架拆除要求进行，并进行成品保护，防止将成品砸坏。

边缘坚固的条件

无论干式装配法还是湿式装配法，无论水平的、垂直式的和倾斜的安装。在中空阳光板安装工程中极重要的是边缘的紧固，必须注意以下两点：

在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间以便板材受膨胀和受载位移。中空阳光板的线性热膨胀系数是 $7 \times 10^{-6}/m \cdot k$ ，即温度每升高1℃，1m×1m板顺着长度方向各膨胀0.075mm，用户须根据工程所在地分四季温差，算出安装间隙的数据:如北方地区，高温为40℃，低温为-30℃，1m×1m的板材安装预留间隙为 $0.07 \times 70=4.9mm$ 。

安装步骤

将板材运至安装位置；

撕去第片板材底部保护膜；

用盖帽定位；

揭除第二片板材底部保护膜；

用盖帽定位；

在二片板材相接处贴上防水胶带；

将压条压在防水胶带的正上方；

螺丝安装法

(1) 螺丝间距，可依板厚，作适当的配置，间距太小及太大均不好。如间距太小，有时会因太紧而引发应力，造成破坏；如间距太大，又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距：

注：如用自攻螺丝直接固定PC板，则螺丝间距越大，板材越不易因应力而损坏。

(2) 螺丝孔的尺寸须考虑PC板夏冬季节及昼夜热胀冷缩的不同。一般而言，螺丝孔径应比螺丝起码径大2~4mm，以预留膨胀空间

湿式装配法

这种装配系统主要用于小型的设施，如汽车库、车站篷、雨檐、温室以及其它许多替代玻璃的场合。当采用湿式装配法，如下图2所示基本要求是密封系统要能承受板材一定量的移动，允许热膨胀而不降低其与框架及板材之间的粘结力。一般推荐使用中性硅酮胶与中空阳光板的湿式装配，但要特别注意，在使用前必须检查所用密封胶的化学性，不可选用酸性及碱性硅酮胶，因为这些固化剂会导致板材龟裂，尤其当有内应力时，在选用密封胶时，除考虑化学适性外，还要重点检验，延伸度及耐候性等。

铁岭中空阳光板-优尼科阳光板-米字型中空阳光板由河北优尼科塑胶制造有限公司提供。铁岭中空阳光板-优尼科阳光板-米字型中空阳光板是河北优尼科塑胶制造有限公司（www.unqpc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊总。