

专业工厂搬迁 工厂搬迁 宏宇叉车出租

产品名称	专业工厂搬迁 工厂搬迁 宏宇叉车出租
公司名称	太仓宏宇装卸搬运有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓南郊镇
联系电话	18012610555

产品详情

吊车

吊车是一种广泛用于港口、车间、电力、工地等地方的起吊搬运机械。吊车这个名称是起重机械统一的称号。通常叫吊车的主要还是汽车吊、履带吊和轮胎吊。吊车的用处在于吊装设备、抢险、起重、机械、救援。在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。又称吊车。属于物料搬运机械。起重机的特点是做间歇性运动，即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的。

吊车吊臂自动下沉怎么办

起重臂自动下沉又称自动缩回或回缩，其原因有两种：

一种是由于平衡阀封闭不严产生内泄；

另一种是由于液压缸活塞油封过度磨损，封闭不严造成内泄。

排除故障时，应先检查平衡阀，判断方法是使起重臂外伸，专业工厂搬迁，使手动换向阀处于中位，关闭发动机。打开平衡阀与换向阀之间靠近0平衡阀的软管接头。如果随着起重臂下降，工厂设备搬迁，软管接头处液压油不断流出，工厂搬迁公司，起重臂自动缩回的故障则是由平衡阀封闭不严产生内泄造成的，应拆卸检修平衡阀。若随着起重臂下降，软管接头处无液压油流出，起重臂自动缩回的故障则是由于液压缸活塞油封磨损封闭不严造成内泄，工厂搬迁，应拆卸更换液压缸活塞油封。此操作后故障现象消失了。

小吊车回转系统安全操作方法

1、当吊起的物件回转指0位置前，应掌握好回转惯性，需要事先慢收回转操作手柄以使物件缓慢停

止回转，避免突然制动，以防物件因惯性产生摇摆增加作业危险。

2、在同个工作循环中，回转动作应在伸臂动作和向下变幅动作之前进行，而缩臂动作和向上变幅动作则应在回转之后完成。

3、小型吊车在岸边、码头等处作业时，小吊车不得快速回转，以防因惯性力作用小吊车发生落水。

专业工厂搬迁-工厂搬迁-宏宇叉车出租由太仓宏宇装卸搬运有限公司提供。专业工厂搬迁-工厂搬迁-宏宇叉车出租是太仓宏宇装卸搬运有限公司（www.hyxb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。