

吊车 小吊车 宏宇装卸搬运

产品名称	吊车 小吊车 宏宇装卸搬运
公司名称	太仓宏宇装卸搬运有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓南郊镇
联系电话	18012610555

产品详情

吊车吊臂自动下沉怎么办

起重臂自动下沉又称自动缩回或回缩，其原因有两种：

一种是由于平衡阀封闭不严产生内泄；

另一种是由于液压缸活塞油封过度磨损，租赁吊车，封闭不严造成内泄。

排除故障时，应先检查平衡阀，判断方法是使起重臂外伸，使手动换向阀处于中位，关闭发动机。打开平衡阀与换向阀之间靠近0平衡阀的软管接头。如果随着起重臂下降，软管接头处液压油不断流出，起重臂自动缩回的故障则是由平衡阀封闭不严产生内泄造成的，应拆卸检修平衡阀。若随着起重臂下降，软管接头处无液压油流出，起重臂自动缩回的故障则是由于液压缸活塞油封磨损封闭不严造成内泄，小吊车，应拆卸更换液压缸活塞油封。此操作后故障现象消失了。

吊车 di à o ch

吊车是起重机的俗称，起重机(Crane)是起重机械的一种，是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括:取物装置从取物地把物品提起，然后水平移动到指定地点降下物品，接着进行反向运动，使取物装置返回原位，以便进行下一次循环。如固定式回转起重机、塔式起重机、汽车起重机、轮胎、履带起重机等。

在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。又称吊车。属于物料搬运机械。起重机的工作特点是做间歇性运动，小型吊车，即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的。

小型吊车轮胎保养注意事项

轮胎是小吊车的重要组成部分，吊车，其技术状况直接影响吊车的牵引性、通过性、平稳性、安全性、舒适性和经济性。据统计，轮胎的维修费用约占整台车辆正常维修费用的15%。小吊车轮胎使用过程中因各种因素而造成的非正常磨损，是令广大司机朋友头疼的事情。有轮胎气压的过高、过低，超负荷作业、四轮定位不良、以及操作手驾驶技术不熟练导致的野蛮操作、轮胎的选配和安装的不合理以及外部坚硬物的损害等，都会减少轮胎的使用寿命。分析轮胎非正常磨损的原因并采取相应的对策，对防止轮胎非正常磨损、延长使用寿命、节约成本、提高其使用效益和保证安全作业等都有现实意义。

吊车-小吊车-宏宇装卸搬运(推荐商家)由太仓宏宇装卸搬运有限公司提供。吊车-小吊车-宏宇装卸搬运(推荐商家)是太仓宏宇装卸搬运有限公司(www.hyzxby.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。